
Konica

デジタルスチルカメラ

Digital Revio

KD-500Z

使用説明書



お買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用前に、この使用説明書をよくお読みになり、正しくお使い ください。使用説明書はお読みになった後も、保証書と共に大切 に保管してください。

■ご使用前に必ずお読みください。

●事前に試し撮りをしてください。

大切な撮影(業務用および結婚式や旅行など)の前には必ず試し 撮りをして、カメラが正常に機能するかを事前に確認してくださ い。

●撮影内容の補償はできません。

本製品および使用カードの不具合で、万一撮影や再生がされなかった場合などの撮影内容の補償については、ご容赦ください。

●著作権にご留意ください。

あなたが撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権 法上、権利者に無断では使用できません。なお、実演や興行、展 示物の中には、個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限し ている場合がありますのでご注意ください。

●長時間使用時のご注意

長時間使用するとカメラ本体が熱くなることがあります。 故障ではありませんが、長時間皮膚に触れたままになっていると 低温やけどの原因となることがありますので、ご注意ください。

●商標について

- *Windowsは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- *Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- *その他記載の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

●電波障害自主規制について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをお願い致します。

, プリントできます。詳しくはプリント取扱店にご相談ください。

^{*}本文中のイラストは、説明用のため実際のデザインと異なる場合があります。 *従来の写真と同様にデジタルカメラの画像も一部店舗を除きプリント取扱店で

目次

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6
準 備	
必要なアクセサリー ····· 各部の名称 ·····	1 1
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4
· 本体 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 4
・操作ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 6
ストラップの取り付け方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 7
電源を準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 8
・電池(付属品)を充電する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 8
・電池(付属品)を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 9
・ACアダプター(別売)をつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
電源のON/OFF操作	2 3
メニューの言語/日付・時刻を合わせる ・・・・・・・・・・・	2 4
カードを入れる/取り出す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 6
# 1.15.77	
基本操作	
	2 9
	2 9 2 9
基本操作	
撮影する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 9
撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9
撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1
撮影する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 9 2 9 3 1 3 4
撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1 3 4 3 5
撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1 3 4 3 5 3 8
撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1 3 4 3 5 3 8 3 9
撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1 3 4 3 5 3 8 3 9 3 9
撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1 3 4 3 5 3 8 3 9 4 0
撮影する・・カメラの構え方・・ファインダーと表示ランプ・・ファインダーを使って撮影する・・フォーカスロック撮影・・液晶モニターを使って撮影する 撮影モードを選択する・・ A U T O (フラッシュ自動発光)モード・ホートレート夜景撮影モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1 3 4 3 5 3 8 3 9 4 0 4 0
撮影する・・カメラの構え方・・ファインダーと表示ランプ・ファインダーを表示ランプ・・ファインダーを使って撮影する・・フォーカスロック撮影・・液晶モニターを使って撮影する 撮影モードを選択する・・ A U T O (フラッシュ自動発光) モード・ホラ目軽減撮影モード・・フラッシュ強制発光モード・・フラッシュ発光禁止モード・・フラッシュ発光禁止モード・・フラッシュ発光禁止モード・・フラッシュ発光禁止モード・・・フラッシュ発光禁止モード・・・フラッシュ発光禁止モード・・・フラッシュ発光禁止モード・・・フラッシュ発光禁止モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1 3 4 3 5 3 8 3 9 4 0 4 0 4 0
撮影する・・・カメラの構え方・・ファインダーと表示ランプ・・ファインダーを使って撮影する・・フォーカスロック撮影・・液晶モニターを使って撮影する 撮影モードを選択する・・ A U T O (ファシュ自動発光)モード・・・カラッシュ強制発光モード・・・・フラッシュ強制発光モード・・・フラッシュ発光禁止モード・・・フラッシュ発光禁止モード・・・マクロ撮影モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 2 9 3 1 3 4 3 5 3 8 9 3 9 4 0 4 0 4 1

目次(つづき)

応用撮影

RECメニューを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 2 4 2 4 4
・画像サイズと圧縮率を組み合わせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5 4 8 5 0 5 1
・液晶モニターの明るさを調整する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2 5 3 5 4
・スローシャッター速度に変更する ····································	5 5 5 6 5 7 5 9
= , , , , , , = 0,2,7,7	6 0 6 1 6 2
基本再生/消去	
・ボイスメモを再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 4 6 4 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0
応用再生/消去	

目次 (つづき)

・ 画像サイスを小さくする(リサイズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 4
・大事な画像をプロテクトする/解除する	8 5
・画像を移動させる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 8
・スライドショー再生を行なう ・・・・・・・・・・・・・・・	9 1
・アフレコ機能を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 1
・セットアップメニューを選択する ・・・・・・・・・・・・・	9 1
= , , , , , , , = , , , , , , , , , , , , 	-
応用操作	
セットアップメニューを使う ‥‥‥‥	9 2
・カードをフォーマットする ・・・・・・・・・・・・・・・・	9 3
・RECメニューを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 4
・クイックビューを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 4
・画像情報を非表示にする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 5
・操作音を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 6
・日時を調整する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 7
・セルフタイマーの時間を設定する ・・・・・・・・・・・・・	9 7
・オートパワーオフの時間を設定する ・・・・・・・・・・・・	9 8
・ファイルNo.をリセットする ・・・・・・・・・・・・・・・	9 8
・優先メモリを選択する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 9
・言語を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 9
静止画に音声をつけて撮影する	0 0
・カスタム設定する ・・・・・・・・・・ 1	0 1
初期設定に戻す・・・・・・・・・・1	0 4
その他	
パソコンと接続する	0 5
・動作環境 ······ 1	0.5
	0 6
	0 7
	0.8
	0 9
11/12/10/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/	0 0
海外旅行にお持ちになる場合 ・・・・・ 1	1 4
お手入れと保管について ・・・・・・・・・・ 1	1 5
故障かな?と思ったら	1 7
おもな仕様	
	2 2

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

本製品は安全性には十分配慮していますが、下記の表示マークおよ び警告・注意に関する記載をよくお読みになった上で正しくお使い ください。下記の表示マークは、万一にも傷害や損害を与えること のないように、正しく製品をご使用いただくための警告表示マーク 注意表示マークです。

このマークの内容を守らなかった場合、使用者等 が死亡または重傷を負う可能性があることを示す マークです。

このマークの内容を守らなかった場合、使用者等 ⚠ 注意 が軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある状 況、または物的損害が予想される危険状況を示す マークです。

- ●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明していま す。(下記は絵表示の例です)
 - ⚠ 記号は、気をつけていただきたい「注意喚起 | 内容です。
 - 記号は、してはいけない「禁止」内容です。

企警告

次の場合は直ちに使用を中止し、メインスイッチをOFFにして、電池やACアダプターを取外してください。また、ACアダプターを使用している場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店にご相談ください。そのまま使用すると、火災や威雷の原因となります。



を抜く

●煙が出ている、カメラが異常に熱くなる、変な臭いや音が するなどの異常状態のとき

- ●機器の内部に水などが入ったとき
- ●異物が機器の中に入ったとき



分解や改造、ご自身での修理はしないでください。 火災や感電の原因となります。

分解禁止

修理や内部の点検は、販売店にご相談ください。



水をかけたり、ぬらしたりしないでください。 内部に水が入ると、火災や感電の、故障の原因となります。 水が入ったと思われるときは、直ちに使用を止め、販売店に ご相談ください。

水ぬれ禁止

機器の内部に金属物や燃えやすいものを落としたり、入れたりしないでください。

内部に金属物などが入ると、火災や感電、故障の原因となります。



自動車などの乗り物を運転しながらの使用は絶対にしないで ください。

交通事故誘発の原因となります。

歩きながら使用するときは、周囲の状況、路面の状態などに 十分ご注意ください。



不安定な状態で使用しないでください。

特に高所の場合、転落すると死亡や大ケガの原因となります。

⚠ 警告



ファインダーで直接太陽を見ないでください。 失明や視力障害の原因となります。



雷が鳴り出したら本機の金属部に触れないでください。 落雷すると、誘電雷により感電死の原因となります。



指定外のACアダプターを使用しないでください。 指定外のものを使用すると火災の原因となります。



電池を分解、ショート、加工(半田付けなど)、加熱、加圧(釘で刺すなど)、火中に投入などしないでください。 また、他の金属物(針金やネックレスなど)に接触させないでください。

液漏れ、発熱、発火、破裂の恐れがあります。

注意



レンズを太陽や強い光源に向けないでください。 集光により、内部部品の破損の原因となり、そのまま使用する とショートや絶縁不良で発熱し、火災の恐れがあります。



電池/カード蓋に指を挟まないようにご注意ください。 挟まれるとケガをする恐れがあります。



飛行機内で使用するときは航空会社の指示に従ってください。 本機が出す電波などにより、飛行機の計器に影響を与える恐れ があります。



目に近づけてフラッシュを発光させないでください。 目を痛める危険があります。



撮影の際にはフラッシュ表面の汚れを清掃し、フラッシュを 覆わないようご注意ください。

フラッシュの表面が汚れていたり、フラッシュを覆ったまま 撮影すると、フラッシュ発光時の高温により、フラッシュの 表面が変質・変色します。



電池を入れるときは、十/一の向きを確認して正しく入れて ください。

間違えると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、ヤケドやケガをする危険があります。



汗や油で汚れた電池は使用しないでください。 もし汚れていたら、乾いた布で良く拭いてから使用してくだ さい。



カメラのお手入れをするときは、安全のためACアダプターを外してください。



次の場所に放置しないでください。

- ●強い直射日光が当たる所や、車の中など高温になる場所 火災や破裂の恐れがあります。
- ●乳幼児の手の届きやすい所 ストラップを首に巻いて窒息する、電池やカードなどの付 属品を飲み込むなどの恐れがあります。
- ●ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所 頭や足の上などに落下するとケガにつながるだけでなく、 故障の原因にもなります。
- ●油煙や湯気の当たる所、湿気やほこりの多い所、振動が激しい所

内部に水やほこりが入ったり、激しい振動で内部部品が破損したりすると、発熱や火災、感電の原因になります。

♠ 注 意



長時間ご使用にならないときは電池を外してください。 長時間電池を外すと、日付/時刻はリセットされますので ご使用の際は再度設定してください。



無理な操作を行なわないでください。 機器が破損してケガの原因となります。



三脚を取り付ける場合、カメラを回してつけないでください。

電池の液漏れ処理ついて

- 万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付着したときは、直ぐに水で良く洗い流してください。
- ●目に入ったときは、失明の恐れがあります。こすらずに、直ぐにきれいな水で洗った後、医師にご相談ください。

液晶モニターについて

- ●液晶モニターは、液晶の特性上、温度変化などで明るさに多少のムラが 出ることがあります。
- ●液晶モニターは、高精度な技術を駆使して開発されており、鮮明度・画質等に優れていますが、画面の一部にドット欠けや常時点灯するドットが存在する場合があります。予めご了承ください。
- ●万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破損などでケガをする恐れがありますので、十分にご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう十分にご注意ください。

必要なアクセサリー

■付属品をお確かめください。

カメラの他に以下のものが同梱されています。梱包を開封後、速やかに全てのものが入っているかをご確認ください。万一、欠けているものがございましたら直ちに販売店へお問い合わせください。

		日本	日本以外
1)	リチウムイオン電池(型番:DR - LB 4)	0	0
2)	充電器 (型番: DR - BC - K4)・電源コード	\circ	0
3)	USB ケーブル	\circ	0
4)	CD- ROM	\circ	0
5)	ストラップ	\circ	0
6)	使用説明書(本書)	\circ	_
7)	クイックガイド	_	0
8)	品質保証書	\circ	0
9)	コニカカード	\circ	_
10)	オンラインラボ工房(CD - ROM)	\circ	_
11)	SD メモリーカード	\circ	0

■本製品は、以下の電源でご使用になれます。

- 1) リチウムイオン電池(同梱品または別売品)
 - ・電池および充電器の説明書をよくお読みになり、注意に従ってご 使用ください。
 - カメラで充雷はできません。
 - 充電式電池を廃棄する場合は、電池購入したお店の回収システムに従うなどリサイクルにご協力ください。その他の電池を廃棄する場合は、その地域の条例に従ってください。
- ・撮影可能枚数は、充電式電池の性能や使用状況により変化します。 ※電池寿命については、P20をご覧ください。
- 2) ご家庭の電源コンセント
 - 専用のACアダプター(別売、型番:DR-AC4)をつなぎます。

■別売品

- ●ACアダプターキット(型番:DR-AC4)
- ●リチウムイオン電池 (型番:DR-LB4)
- ●カメラ用ソフトケース(型番:DR-CC4)

必要なアクセサリー (つづき)

■対応記録媒体

本カメラには、約2MBのメモリが内蔵されていますが、市販のカードをご使用の場合は、下記のカードをご用意ください。

- ・SDメモリーカード
- ・マルチメディアカード
- ・メモリースティック
- ■SDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリース ティックについて

♠ 注意:

SDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックは 精密な電子部品で作られています。次のような操作は、動作不良や故 障の原因となりますので、絶対に行なわないでください。

- ●端子部に手や金属で触れないでください。静電気によって部品に損傷が生じる恐れがあります。SDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックを扱う前に、必ず接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電にしている静電気を放電させてください。
- ●曲げたり落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●熱、水分、直射日光を避けて使用、保管してください。
- ●読み込みや書き込みが終了するまでは絶対に電池/カード蓋を開けないでください。また、SDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックを抜かないでください。
- ●分解や改造はしないでください。





- *SDロゴは商標です。
- * "Memory Stick" ("メモリースティック") および (は、ソニー株式 会社の商標です。

必要なアクセサリー (つづき)


重要!

誤動作や故障などにより、記録内容が失われる場合がありますが、これによる損害賠償等の責任を当社では一切負いかねますので予めご了承ください。


- ●大切なデータは必ずバックアップを取ってください。
- ●SDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックをパソコンで使用する際、SDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックに保存されているファイル(画像データ)の属性(読み取り専用)を変更しないでください。カメラで消去などの操作を実行したときに正常な動作ができない場合があります。
- ●パソコンでSDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックに保存されている画像データのファイル名やディレクトリ名を変更したり、カメラによる画像データ以外のファイルを書き込んだりしないでください。
 - そのSDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックを入れても、変更したり新しく入れたりした画像は、カメラで再生できないばかりでなく、カメラの機能に障害を起こすことがあります。
- S D メモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックのフォーマットは、必ずカメラ本体で行なってください。パソコンでフォーマットした場合、S D メモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックが正常に使用できなくなることがあります。
- ●SDメモリーカードおよびメモリスティックにはライトプロテクト (書き込み禁止) スイッチがついています。このスイッチをロック方 向へスライドさせると、カードへの書き込みが禁止され、カードに 保存されている画像などのデータが保護されます。また、ライトプロテクトが掛かっているカードを使っての撮影や消去などはできません。
- ●大容量のカードを使用する場合、カードチェックや消去が遅くなる場合があります。
- ●マルチメディアカードを使用した場合は、SDメモリーカードに比べて、撮影・再生時の動作応答時間が低下しますが、カード自体の仕様に基づくもので、故障ではありません。

各部の名称

本 体




各部の名称 (つづき)



各部の名称(つづき)

操作ボタン



①PLAYボタン

撮影した画像の再生、またはPLAYメニューの設定時に使用するボタンです。 このボタンを使用する場合、カメラの電源はON/OFF(p23)どちらの状態であっても構いません。

②DISPLAYボタン

液晶モニターを消灯/点灯、画像情報の表示/非表示を切り替えるボタンです。 電源をONにすると液晶モニターが点灯しますので、ファインダーを使う撮影で は液晶モニターを消灯させます。

③DELボタン

不要な画像を消去するときに使用します。

④ズームボタン

光学ズームまたはデジタルズームの操作が行なえます。

⑤選択(▲、▼、◀、▶)ボタン


▲、▼、**◄、**▶ボタンのいずれかを押してメニューや画像などを選択します。 次の場合に使用します。

- ・撮影モードの選択 ・メニューの選択 ・画像の選択
- ・ 拡大表示した画像のスクロール ・カスタム機能 (p 1 0 1)


⑥MENU/SETボタン

メニュー画面を表示させたり、選択したメニューの内容を確定させるときに使用 します。

ストラップの取り付け方



 ストラップ取付部にストラップ 先端の細いヒモの部分を通します。



2. 通したヒモの輪に、もう一方の ストラップの端を通して引っ張 ります。

♠ 警告:


使用するときは、ストラップが首に巻きつかないように注意してください。特に、幼児や児童の首にかけないでください。誤って首に巻きつくと窒息の恐れがあります。

▲ ぶら下げて持ち運ぶときは、カメラをぶつけないように注意してください。

電源を準備する

電池(付属品)を充電する


●はじめて電池をご使用になるときや、カメラの液晶モニターに 「バッテリーがありません」というメッセージが表示されたときは、 電池を充電してください。




- 1. 充電器に電源コードを接続します。
- 2. 電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。
- 3. 電池を充電器に差し込みます。
- *充電中は充電表示ランプが赤く点灯します。充電が終わると緑色の点灯に変わります。
- 4. 充電終了後、充電器から電池を取り出し、電源プラグをコンセントおよび充電器から外してください。
- *充電時間は約150分です。周囲の温度が0℃~40℃の範囲で充電してください。
- *充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- *お買い上げ時や長時間使用しなかった場合は、ご使用になる前に必ず充電してください。
- *電池の寿命がくると、正しい充電を行なっても使用できる時間が短くなります。その場合、新しい電池(別売、型番:DR -LB4)と交換してください。
- *充電中、充電器や電池が暖かくなりますが異常ではありません。
- *電池接片が汚れている時は柔らかい乾いた布で拭き取ってください。汚れていると正しく充電されなかったり、充電時間が長くなることがあります。

電池(付属品)を入れる

●電池を入れるときや交換するときは最初に、カメラの電源がOFF (p23)であること、液晶モニターが消灯していることを確認し全てのスイッチをOFFの状態にしてください。



- 1. 電池/カード蓋を矢印方向にスライドさせて開きます。
- ○濡れた手で操作しないでください。 感電する恐れがあります。



- 2. 電池の端子側をカメラの前面に向け、電池を挿入します。 電池が正しく装着されたことを確認した後、電池/カード蓋を確実に閉めてください。
- *電池は必ず正しい向きで入れてください。向きを間違えると、液漏れや発熱などにより、ケガや汚損、あるいはカメラが損傷する恐れがあります。

●電池残量の目安

電池残量が少なくなると、電池残量表示が次のように変化します。 (電池残量は、液晶モニターに2段階で表示されます)

- 1)
- 電池残量は充分です。
- 2)
- 電池残量が不足しています。電池を 交換(充電)してください。

電源を準備する(つづき)

●電池寿命の目安(参考値)

撮影枚数		連続再生時間
液晶モニターON時	液晶モニターOFF時	连机骨土时间
約100枚	約200枚	約90分

- *当社試験条件: 常温常湿、フラッシュ50%発光、30秒間隔で撮影、ズーム操作1方向1回、2592×1944pixel
- *電池寿命は、使用環境や撮影モード、撮影状況などにより異なります。
- * 上記数値は参考値であり、保証値ではありません。
- *以下の条件では撮影をしなくても電力が消費してしまいますので、撮影可能枚数が減少することがあります。
 - ・何度もシャッターボタンを半押しして、フォーカス動作を繰り返す
 - ・ズーム動作を繰り返す
 - ・再生モードで長時間液晶モニターを点灯させる
 - ・パソコンとの通信時

注意

- ・電池を長時間連続使用した後は電池が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
- ・カードのアクセス中や画像処理中(p32)のときは、電池/カード蓋を絶対に開けないでください。
- ・電池 (DR-LB4) は、付属の充電器 (DR-BC-K4) 以外で充電しないでください。また、付属の充電器 (DR-BC-K4) で、当社の専用電池 (DR-LB4) 以外は充電しないでください。
- ・電池を高温になる車内や炎天下、暖房器具の近くなど、60℃以上になる所 に放置しないでください。
- ・水に濡らしたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

●充電器 (DR-BC-K4) の主な仕様

・入力電圧:AC100~240V(50/60Hz) ・使用温度:0℃~40℃

・定格入力:8VA(100V) 12VA(240V) ・保存温度:-20℃~60℃

・定格出力:DC4.2V/600mA ・外形寸法:55(W)×30(H)×90(D)mm

・充電時間:約150分 ・質量 :約70 g

●リチウムイオン電池 (DR-LB4) の主な仕様 ・公称電圧:3.7V ・外形寸法:31.8(W)×9(H)×49.8(D)mm

・公称容量:820mAh ・質量 :約25 a

使用温度:0℃~40℃

電源を準備する(つづき)



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

- ●この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- ●この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ●交換後不要になった電池、および使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池リサイクルBOXに入れてください。
- ●リサイクル協力店へのお問い合わせは以下へお願いします。
 - ・製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
 - ・「リサイクル協力店くらぶ事務局」

ホームページ http://www.baj.or.jp/shop/index.html


リサイクル時のご注意

- ○電池はショートさせないでください。火災や感電の原因となります。
- ○外装カバー(絶縁被覆・チューブなど)を剥がさないでください。電池 の液漏れや発熱、発火、破裂の原因となります。
- ○電池を分解しないでください。液漏れや発熱、発火、破裂の原因となります。


電源を準備する(つづき)

ACアダプター(別売)をつなぐ


- ●電池の消耗を気にせずに、撮影・再生・データ転送(USB接続)するには、専用のACアダプターキット(別売、型番DR-AC4)のご使用をおすすめします。
- ●ACアダプターは必ず専用(別売)のものをご使用ください。指定 外のものをご使用になった場合、故障や火災、感電の恐れがあります。
- ●最初に、カメラの電源がOFFであること、液晶モニターが消灯していることを確認し、全ての電源をOFFの状態にしてください。
- ●本書の「安全上のご注意」(p7~10)と、ACアダプターに付属の注意書を参照の上、正しくお取り扱いください。



1. 電源コードにACアダプターを 接続し電源プラグをAC100 Vのコンセントに差し込みます。




 バッテリータイプアダプターの 接続プラグをACアダプタープ ラグに差し込みます。




- 3. 電池/カード蓋を開けた後、電池サブキャップを外します。 電池室にバッテリータイプアダプターを差し込み、電池/カード蓋を確実に閉めます。
- ※使用後は、必ずカメラの電源をOFFに し、バッテリータイプアダプターの接続プラグをACアダプターから抜き、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ○濡れた手で操作しないでください。感電する恐れがあります。


電源のON/OFF操作



 レンズカバー(メインスイッチ) を、矢印方向へ止まるまでゆっくりスライドさせて開けます。



- レンズが撮影位置(広角側)まで繰り出して、カメラの電源が ONになります。
- *電源ONで撮影可能な状態になります。 また、液晶モニターが点灯します。



3. 電源をOFFにするときは、レンズカバーを一度矢印方向に少しスライドさせてください。電源がOFFになり、レンズが収納されます。レンズが最後まで収納されたことを確認の上、レンズカバーを最後まで閉じてください。

メニューの言語/日付・時刻を合わせる

- ●カメラを購入後はじめて使用するときは、言語選択および日時設定 画面が自動的に表示されます。以下の手順で言語と日付・時刻の設 定をしてください。
- ●充分に充電された電池、またはACアダプターが装着されていることを確認してください。



 レンズカバーを開きカメラの 電源をONにするか、または PLAYボタンを押します。

自動的に言語選択画面が液晶モニターに表示されます。

▼または▲ボタンを押して希望の言語を選択し、MENU /SETボタンを押します。




- 言語選択の確認画面が表示され、「はい」が選択されていますので、MENU/SETボタンを押します。
- * ▶ ボタンで「いいえ」を選択して MENU/SETボタンを押すと、 設定を無効にして1の画面に戻りま す。

※言語選択が完了すると、続けて 「日時設定」画面が表示されます。




- 「年」が選択されています。
 ■または ▶ ボタンを押して
 「年」を合わせます。
 - *2050年12月31日までの日付・時刻が設定できます。

メニューの言語/日付・時刻を合わせる(つづき)







- 4. 1)「年」を合わせたら、▼ ボタンを押します。「月」 の設定モードに入ります。
 - 2) p 2 4 3 と同様に、 **◆**または **▶** ボタンを押 して「月 | を合わせます。
- *上記1) と2) の操作を繰り返して 日付と時分、日付形式を合わせます。
- *日付形式は、yy/mm/dd、dd/mm/yy、mm/dd/vy の中から選択できます。
- * ▲ ボタンを押すと前の設定画面に 戻り選択し直すことができます。
- 設定が全て終わったら、「実行」を選択してボタン▶またはMENU/SETボタンを押します。
- *「実行」を選択して ◀ボタンを押す と設定を無効にして3の画面に戻り ます。
- 6. 確認画面が表示され、「はい」 が選択されています。 MENU/SETボタンを 押すと設定が完了します。
- *▶ボタンで「いいえ」を選択して MENU/SETボタンを押すと、 設定を無効にして3の画面に戻りま す。
- 7. 設定完了後は・・・、
 - ・カメラのメインスイッチをON (レンズカバーを開く)にしてから設定した場合は、レンズが広角位置まで繰り出し撮影可能な状態になります。
 - ・PLAYボタンを押して設定した場合は、再生画像になります。
- *日付・時刻は、バックアップ電池によって保持されます。カメラの電池を抜いたままでも約24時間は内容が保持されます。

長時間電池を抜いていた場合は、再設定してください(p97)。


*バックアップ電池が未充電の場合には、日付・時刻が保持されません。 日付・時刻を合わせた後、カメラの電池を3時間位は抜かないでください。

カードを入れる/取り出す


- ●このカメラには画像データや撮影日時等の撮影データの記録メディアとして、約2MBのメモリが内蔵されており、カードを入れなくても非常用として記録することができます。市販のカードをご使用の場合は、SDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックのいずれかをご用意ください(以下、全てをカードと呼びます)。
- ●最初に、メインスイッチがOFF(レンズカバーを閉じた状態)であること、液晶モニターが消灯していることを確認し、全ての電源をOFFの状態にしてください。電源が入っているとカメラ本体やカードが破壊する恐れがあります。

カードを入れる/取り出す(つづき)

入れ方




1. 電池/カード蓋を開けます。



- 2. カードのラベルをカメラ前面に向け、カードの切り欠き部を差し 込み口に向けて、「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- *カードは必ず正しい向きで入れてください。挿入方向を間違えて無理に差し 込むとコネクタ部が破壊されてしまいます。
- *カードの差し込み口は2つ有ります。SDメモリーカードまたはマルチメディアカードを使用する場合はカメラ前面に対して後ろ側に、メモリースティックを使用する場合は手前側に差し込んでください。
- 3. 電池/カード蓋を元の通りに閉めてください。

カードを入れる/取り出す(つづき)

取り出し方



- 1. 電池/カード蓋を開けます。
- 挿入されているカードを軽く押し込むとロックが外れ、カードが少し出てきます。カードが出てきたら抜き取ってください。
- 3. 電池/カード蓋を元の通りに閉めてください。

注意!*カードの出し入れは必ず全ての電源をOFFにし、ファインダー LEDの赤ランプが消灯していることを確認してから行なってください。

カードのアクセス中、または画像処理中などの場合は、液晶モニターに「コピー中です」などが表示され、ファインダーLEDには赤ランプが点灯します。

赤ランプの点灯中に電池/カード蓋を開けると、画像の書き込みが中断され、動作が正常に行なわれないことがあります。 赤ランプ点灯中は絶対に電池/カード蓋を開けないでください。

- %カードを入れると、カードを優先して記録します。 $(カードを入れていない場合は、内蔵メモリに記録されます。この場合、記録画像サイズは<math>640 \times 480$ pixel のみとなります。)
- ※また、このカメラでは、SDメモリーカード(またはマルチメディアカード)とメモリースティックの組み合わせで2枚同時に差し込んでおくことができます。

この場合、先に使用していたカードに優先して記録します。セットアップメニューにより切り替えることもできます (p99)。

撮影する

カメラの構え方



- ●カメラは、両手でしっかり持ち、ヒジ を軽く締めると構えが安定します。
- ●縦位置の撮影では、フラッシュが上に なるように構えてください。
 - *構えた指や毛髪、ストラップなどが、レンズやフラッシュ、調光窓などに掛からないようにご注意ください。

ファインダーと表示ランプ



*マクロ撮影時(p41)は、液晶モニターを使った撮影(p35) をおすすめします。ファインダーを使って撮影すると、実際に見え る範囲と写る範囲にずれが生じます。

●ファインダーLED表示


ファインダーLEDの表示状態と意味は次の通りです。

- ・緑ランプ: (点灯) 撮影準備完了表示 (フラッシュなし) (点滅) オートフォーカス (AF) 不能警告
- ・赤ランプ:(点灯) フラッシュ充電中表示、カードフォーマット中 表示


(点滅) 手ぶれ警告

- ・緑ランプと赤ランプ:
 - (点灯) 撮影準備完了表示(フラッシュあり) USBケーブル接続中表示
 - (点滅) システムエラー表示、カードの容量不足・不良・ 未フォーマット表示、電池残量不足警告
 - (緑ランプ点滅・赤ランプ点灯) カードアクセス中表示、画像処理中・圧縮伸張 中・その他の処理中表示

ファインダーを使って撮影する




- レンズカバーを開けて、電源を ONにします。
- *電源ONで、液晶モニターが点灯します。ファインダーを使う撮影では、電 池の消耗を防ぐため、DISPLAY ボタンを押して液晶モニターを消灯 させてください。
- *前面のレンズが汚れていたら柔らかい 乾いた布できれいに拭きとってください。





- 2. ファインダーをのぞいて構図を 決め、ズームボタンを押して被 写体の大きさを決めます。 また、ピントを合わせたい被写 体にオートフォーカスマークを
- *ズームボタンのT側を押すと被写体は 大きくなり(望遠)、W側を押すと被写 体は小さくなります(広角)。

合わせます。

- *ピントを合わせる被写体が画面中央に ないときは「フォーカスロック撮影」 (p34)を行なってください。
- 3. シャッターボタンを半押しにし てください。
 - 緑ランプが点灯し、ピントと露 出が固定されます。
- *ピントが合いにくい場合は緑ランプが 点滅します。p33をご覧ください。
- *撮影時に手ぶれが発生する可能性がある場合は、ファインダーLEDに赤ランプが点滅します。







- 4. シャッターボタンをさらに深く 押し込み、シャッターをきって ください。音が鳴れば撮影は完 てです。
 - このあと、画像をカード(また は内蔵メモリ)に書き込む動作 が開始されます。
- *サウンド設定(p96)がOFFの場合、音は鳴りません。
- 5. カードへの書き込み中は、ファインダーLEDには赤ランプが 点灯、緑ランプが点滅し、前面 のセルフタイマーランプが点灯 します。
- *サウンド設定(p96)でビープ音を OFFに設定するとセルフタイマーラ ンプは点灯しないようになります。
- *カードへの書き込み中は他の操作はできません。

赤ランプ点灯および緑ランプ点 滅が消灯したら記録の完了です。

- ◎赤ランプ点灯および緑ランプ点滅中は、電池/カード蓋を絶対に開けないでください。
- 撮影が終わったら、レンズカバーを閉じて、電源をOFFにしてください。

日中(通常)撮影の距離

焦点距離	撮影距離
広角側(※1)	0.5 m ~ ∞
望遠側(※2)	0.8 m ~ ∞

- ※1. 135サイズカメラ換算で 39mm相当
- ※2. 135サイズカメラ換算で 117mm相当
- *上記範囲よりも近くのものを撮影したいときは、マクロ撮影モードをご使用ください(p38、p41)。

- ●シャッターボタン半押しで緑ランプが点滅したときは・・・ ピントを合わせにくい被写体か、被写体が暗すぎる(またはその両方) 可能性があります。このような場合、以下の手順を実行してください。
- ・被写体に近すぎないことを確認し、被写体をファインダー中央のオートフォーカスマークに合わせてください。(撮影距離についてはp32をご参照ください)
- ・被写体が暗い場合(日陰の人物など)は、フラッシュを使用してください。(p38~p40)
- ・異なる被写体を使用してオートフォーカスと露出を合わせてください。同じ明るさで同じ距離のものに向けてフォーカスロックをしてから撮影します。(p34参照)

フォーカスロック撮影

●ピントを合わせたい被写体が画面中央から外れる場合は、フォーカスロック撮影をしてください。



- 1. ピントを合わせたい被写体に、 オートフォーカスマークを合わ せ、シャッターボタンを半押し にしてください。緑ランプが点 灯し、ピント位置が固定されま す。
- *フォーカスロックと同時に露出も固定 されます。
- * 半押しした指をシャッターボタンから 離すとフォーカスロックは解除され、 やり直しができます。



- 2. シャッターボタンを半押しにしたまま希望の構図に決め直し、シャッターボタンをさらに深く押し込みシャッターをきってください。
- *構図を決め直すときに撮影距離を変えないでください。距離が変わったときはやり直してください。
- ●次のような被写体ではピントが合わせにくいことがあります。
 - ・コントラスト(明暗差)のないもの(空、白壁、自動車のボンネットなど)
 - ・横線だけで凹凸のないもの
 - 動きの速いもの
 - ・低輝度(暗い所)のもの
 - ・強い逆光や反射光があるとき
 - ・蛍光灯などのちらつきがあるもの

以上のようなときは、同じ明るさで同じ距離のものに向けてフォーカスロックをしてから撮影してください。

液晶モニターを使って撮影する

- ●ファインダーだけでなく、液晶モニターを見ながら撮影することもできます。
- ●電池の消費が増えますので、充電された予備の電池(別売、型番: DR-LB4)のご準備、もしくはACアダプター(別売、型番: DR-AC4)のご使用をおすすめします。




- レンズカバーを開けて電源を ONにすると、液晶モニターが 点灯し、スルー画像(レンズを 通した画像)が映し出されます。
- 2. 液晶モニターを見ながら構図を 決め、撮影します。
- *撮影手順は「ファインダーを使って撮影する $|(p31 \sim p32)$ と同じです。
- *カードへの書き込み処理が完了すると スルー画像に戻ります。

●撮影画像表示

液晶モニターを使った撮影では画像の他に、次のような情報が表示されます。

*情報を表示させない設定も可能です(p95)。



①記録メディア表示

使用記録メディアの種類を表示します。

- ・S D メモリーカードまたは マルチメディアカード:S D
- ・メモリースティック :MS
- ・内蔵メモリ : I N
- 注) マルチメディアカードを使用の 場合でも、種類は「SD」と表示されます。

②AE 固定、AF 固定表示

AE 固定(p 101)、AF 固定(p 101) 機能使用時に表示されます。

③ 露出補正値

露出補正値が表示されます。露出補正の設定方法は p 50, p 101 をご覧ください。

④撮影モード

選択されている撮影モードが表示され ます。

- *各撮影モードの詳細は、p38~ p41をご覧ください。
- ⑤ホワイトバランス設定 ホワイトバランスを固定した場合に アイコンが表示されます。設定方法 はp51、p101をご覧ください。
- ⑥デジタルズーム倍率 デジタルズーム機能 (p 5 3) 使用時 に表示されます。

⑦電池残量表示

電池を使用している場合に電池残量を 2段階(p19)で表示します。

撮影する (つづき)

⑧カウンター 撮影可能な残りコマ数が表示されます。

⑨撮影日時 撮影中の日時を表示します。 10画像サイズ 撮影中の画像サイズを表示します。

①画質モード

- 1)通常は、撮影中の画質モードを表示します。
 - ムービー撮影中は、
 ます。


●オートパワーオフ機能について

レンズカバーを開けてカメラの電源をONのまま一定時間以上操作を行なわなかった場合は、オートパワーオフ機能が働き、電源がOFF状態(休止状態)になります(レンズは出たままの状態です)。シャッターボタンやズームボタン、他のボタンを押すと、撮影できる状態に戻ります。

- ※撮影が終了したり長時間撮影しない場合は、レンズカバーを閉じておいてください。
- ※カメラの電源がOFFになる時間は、初期値では「3分」に設定されています。設定時間はセットアップメニューによって変更することができます(p98)。
- ※ACアダプター使用時も、オートパワーオフ機能が働きます。

撮影モードを選択する

- 各種の撮影モードを選択することにより、被写体に最も適した状態で撮影することができます。
- ●一度設定したモード(セルフタイマー以外)は固定され、そのまま撮影が続けられます。撮影が終わったらAUTOモード(表示なし)に戻しておくことをおすすめします。
- セルフタイマーモードは、10 秒の設定(初期設定)では撮影毎に解除され、3 秒の設定(p97)では撮影後も設定が保持されます。
- カメラの電源をOFFにすると撮影に関するモードは解除され再度ONにするとAUTO(表示なし)に戻ります。
- また、カメラの電源を OFF にしてもフラッシュに関するモードは記憶され、 電源 ON すると電源 OFF 前のモードが設定されています。
- カスタム機能(p101)を使用することで、各種撮影モードを個別に無効に設定することができます。



- 電源をONにし、液晶 モニターを点灯させ ます。
- 4または▶ボタンを押して、液晶モニターに希望の撮影モードマークを表示させます。
- ※▶ボタンを押すと、次のモードが選択できます。
 - 1) AUTO (フラッシュ自動発光) モード (p39)
 - 2) ◆ 赤目軽減撮影モード (p39)
 - 3) **4** フラッシュ強制発光モード (p40)
 - 4) **2** ポートレート夜景撮影モード (p40)
 - 5) **②** フラッシュ発光禁止モード (p40)
- *▶ ボタンを押す毎にモードマークが順次表示され、循環します。
- ※◀ボタンを押すと、次のモードが選択できます。
 - 1) AUTOモード(表示なし)
 - 2) **ツ**マクロ撮影モード (p41)
 - a) ▲ 遠景撮影モード (p41)
 - 4) **ざ** セルフタイマー撮影モード (p41)
 - 5) 🖔 🖔 セルフタイマー十マクロ撮影
 - 6) **Š ▲** セルフタイマー十遠景撮影
- * ◀ボタンを押す毎にモードマークが順次表示され、循環します。

撮影モードを選択する(つづき)

フラッシュモードを切替える

AUTO(フラッシュ自動発光)モード

- ●通常モードです。カメラの電源をONにしたときは、AUTO(フラッシュ自動発光)に設定されています。液晶モニターにマークは表示されません。
- ●暗い所ではフラッシュが自動的に発光します。
- *フラッシュ撮影後の赤ランプ点灯は、充電中ですから、この間シャッターはきれません。
- *フラッシュ発光時のシャッター速度は広角側で最長約1/60秒まで、望遠側で最長約1/90秒までとなります。手ぶれにご注意ください。
- *人物のフラッシュ撮影には「赤目軽減撮影」をおすすめします。

フラッシュ撮影の距離

焦点距離	撮影距離	
広角側(※1)	0.5m~3.5m	
望遠側(※ 2)	0.5m~2.0m	

※1.135サイズカメラ換算で、39mm相当。

※2. 1 3 5 サイズカメラ換算で、117 mm相当。

*撮影範囲を外れた場合、近すぎると画像が明るすぎることがあり、遠すぎるとフラッシュ光が届かず暗い画像になることがあります。撮影後、液晶モニターで撮影画像を確認することをおすすめします。

● 赤目軽減撮影モード

- ●フラッシュ撮影をしたときに目が赤く輝いて写る"赤目現象"を軽減させることができます。
- ●シャッターをきると、フラッシュが予備発光した後に本発光を行い 撮影が終わります。
- *フラッシュが本発光するまでは、カメラを動かしたり、撮られる人が動かないようにご注意ください。
- *予備発光や本発光を正面から見ていない場合や、被写体までの距離が遠い場合は、赤目軽減の効果が表れにくくなることがあります。
- *フラッシュはAUTO発光です。明るい所ではフラッシュは発光しません。

撮影モードを選択する(つづき)

♦ フラッシュ強制発光モード

- ●日陰や人工照明下などで人物の顔にかかった強い陰をやわらげるときや、逆光のときなどにお使いください。
- ●周囲の明るさに関係なく、常にフラッシュが発光します。

27 ポートレート夜景撮影モード

- ●夜景や夕暮れをバックにした人物を撮影するときなどにお使いください。
- ●スローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。
- *シャッター速度が遅くなりますので、手ぶれを防ぐために三脚をご使用ください。
- *被写体が動いているときはぶれて写ります。

♥ フラッシュ発光禁止モード

- ●フラッシュ使用が禁止されている場所(美術館など)や夜景、室内 照明を利用して撮影するときなどにお使いください。
- ●暗い場所でもフラッシュは発光しません。
- *暗い場所ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれを防ぐために三脚を で使用ください。
- *シャッターボタン半押しで赤ランプが点滅したときは光量不足で写真が暗くなる警告です。

撮影モードを選択する(つづき)

至近距離/遠距離を撮影する

♥ マクロ撮影モード

- ●被写体に近づいて撮影したいときにお使いください。
- ●被写体の距離が近いと、ファインダー内の画像と実際に写る範囲にずれが生じます。液晶モニターを使った撮影をおすすめします。
- *近距離の撮影では手ぶれを防ぐため、三脚のご使用をおすすめします。
- *セルフタイマーと組み合わせて撮影できます。
- *近距離でのフラッシュ撮影では撮影した画像が明るすぎることがあります。フラッシュ撮影の距離は p 3 8 をご覧ください。

マクロ撮影の距離

焦点距離	撮影距離	
広角側	6 c m ~ ∞	
望遠側	0.5 m ~ ∞	

▲ 遠景撮影モード

- ●風景や建物など遠くにあるものを撮影するときにお使いください。
- *夕・夜景など暗いときはシャッター速度が遅くなりますから、手ぶれを防ぐために三脚をご使用ください。
- *フラッシュは発光しません。
- *セルフタイマーと組み合わせて撮影できます。

セルフタイマーを使う

め セルフタイマー撮影モード

- ●三脚をご使用ください。
- ●シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅し、約10秒後にシャッターがきれます。
- *セルフタイマーの作動をキャンセルしたいときは、レンズカバーを閉じてくだ さい。
- *セルフタイマー(10秒)モードは撮影終了で解除されます。続けてセルフタイマー撮影する場合は、その都度設定し直してください。
- *セルフタイマーの作動時間はセットアップメニューによって「3秒」に設定することもできます(p97)。「3秒」に設定すると、撮影後もモードは固定され、続けてセルフタイマー撮影が行えます。

RECメニューを使う

- ●RECメニューを使うことにより、お好みの設定で撮影することができます。「REC(応用)メニュー」(初期設定)、または「REC(基本)メニュー|(p61)を使用して設定します。
- ●各メニューで設定した内容は、特に記載のない限り、電源のON/ OFFに関わらず、設定を変えるまで保持されます。

REC(応用)メニューを使った設定



1. 電源をONにし、液晶モニター を点灯(スルー画像表示)させ ます。

MENU/SETボタンを押すとRECメニュー画面が表示されます。

2. ▼または▲ボタンを押して設定するメニューを選択します。ボタンを押す毎にメニューモードは次のように切替わります。

初期設定 $(\rightarrow p44)$ 画質モード $(\rightarrow p45)$ ムービー (→ p 4 8) 露出補正 $(\rightarrow p50)$ ホワイトバランス $(\rightarrow p51)$ モニター明るさ $(\rightarrow p52)$ デジタルズーム $(\rightarrow p53)$ ΑE $(\rightarrow p54)$ スローシャッター $(\rightarrow p55)$ $(\rightarrow p56)$ ボイスメモ アフレコ $(\rightarrow p57)$ (→ p 5 9) モノクローム セットアップ $(\rightarrow p60)$ メニュー終了



- 3. メニュー選択終了後、▶ボタンを押すと、選択したメニューの設定画面(3の画面)が表示されます。▼または▲ボタンを押して希望の内容を選択後、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押すと、設定が完了して1の画面に戻ります。
- 4. 1の画面(RECメニュー画面)のとき、▶ボタンを押すか、または「メニュー終了」を選択してからMENU/SETボタンまたは▶ボタンを押すと、RECメニューモードは終了し、スルー画像(撮影可能な状態)に戻ります。
- *各メニューの詳細設定については、以降のページをご覧ください。
- *メニューの設定途中でもシャッターボタンを半押しするとスルー画像(撮影可能な状態) に戻ります。

初期設定に戻す

●RECメニューで行なった様々な設定を、一度に初期設定に戻すことができます。



1.「初期設定」を選択し、▶ ボタンを押します。



- 確認画面が表示されます。実行する場合は、◀または▶ボタンを押して「はい」を選択し、MENU/SETボタンを押します。設定が完了し、1の画面に戻ります。
- *「いいえ」を選択し、MENU/SET ボタンを押すと、設定を実行せずに1 の画面に戻ります。

画像サイズと圧縮率を組み合わせる

- 4 種類の画像サイズと、2 種類の圧縮率の組み合わせを選択できます。
- ●同じカード上で、各画像毎に異なる画質モードを設定することができます。画質モードを切替えるたびに、撮影可能な枚数も変更されます。撮影可能枚数は液晶モニターに表示されます。
- ●画質を優先する場合は「FINE」を、枚数を優先する場合は 「NORMAL」を選択してください。



「画質モード」を選択し、▶ボタンを押します。



▼または▲ボタンを押して画像サイズまたは圧縮率を選択し、
 ▼ボタンを押します。



- 3. 画像サイズを選択
 - ▼または▲ボタンを押して希望 の画像サイズを選択し、▶ボタ ンまたはMENU/SETボタ ンを押します。2の画面に戻り 選択したサイズが表示されます。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。



- 4. 圧縮率を選択
 - ▼または▲ボタンを押して希望 の圧縮率を選択し、▶ボタンま たはMENU/SETボタンを 押します。2の画面に戻り、選 択した圧縮率が表示されます。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。

●画像サイズと画素数(横)×(縦)

1) 2592×1944pixel(約504万画素)

最高の画質となります。大事な画像を保存しておきたいときや、パソコンに取り込んで編集したいときは、このモードに設定してください。 大きいサイズでプリントする際にも適したモードです。

2) 2048×1536pixel(約314万画素)

通常の記念写真などをパソコンの画面に表示、プリントする場合に適したモードです。

3) 1600×1200pixel(約192万画素)

メモリーの消費を気にせずに高画質の撮影が行えます。メモリーの空き容量 が少ない場合や数多くの撮影を行うときに適したモードです。

4) 640 × 480pixel(約 30 万画素)

ファイルサイズが小さく、メールで画像を送信したり、ホームページ上に掲載する写真を撮影するなどの用途に適したモードです。

●各画質モードの撮影可能枚数の目安(音声・動画なし)

画像サイズ	圧縮率	S D メモリーカード 6 4 M B 使用時	内蔵メモリ
2592 × 1944	FINE	約 30 枚	_
	NORMAL	約 51 枚	_
2048 × 1536	FINE	約 53 枚	_
	NORMAL	約 85 枚	_
1600 × 1200	FINE	約 91 枚	_
	NORMAL	約 160 枚	_
640 × 480	FINE	約 320 枚	約 10 枚
	NORMAL	約 640 枚	約 20 枚

^{*}撮影する被写体によって撮影可能枚数が増減することがあります。

^{*}画像以外のファイルがあるとき、画質モードや撮影モードを切替えながら撮影した場合は、撮影可能枚数はこの表の限りではありません。表の数値は目安としてください。

ムービー(動画)を撮影する

- ●このモードに設定するとムービ(動画)撮影ができます。
- ●撮影時間は最長約30秒で、音声付きのムービー撮影ができます。記録画素数は、320×240 Pixelです。
- ●ムービー撮影の場合、液晶モニターは常に点灯します。 DISPLAYボタンを押しても液晶モニターは消灯できません。 撮影は液晶モニターを見ながら行なってください。



「ムービー」を選択し、▶ボタンを押します。



- ▼または▲ボタンを押して「ON」 を選択し、▶ ボタンまたは MENU/SETボタンを押します。
- * **■**ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。
- *「OFF」を選択し、► ボタンまたは MENU/SETボタンを押すと1の 画面に戻ります。



3. スルー画像に戻り、3の表示が 同時に点灯してムービー撮影が 可能な状態になります。



- 4. シャッターボタンを押すと、ムービー撮影がスタートします。 約30秒間の撮影ができます。
- *シャッターボタンを押し続ける必要はありません。
- *残り時間がなくなると自動的に撮影が 終了します。途中で止めたい場合は、 シャッターボタンを再度押してください。
- *撮影中は、画像右上に経過経間が表示されます。
- 注意:1) 撮影と同時に音声が録音されますので、撮影中に指などでカメラ本体上面のマイク(p14参照)をふさがないようご注意ください。
 - 2)カメラのメイン電源がONの間は続けてムービー撮影ができますが、電源をOFFにするとムービー撮影モードは解除されます。 再度電源をONにしてムービー撮影を行なうときは設定し直してください。
 - 3) シャッターボタンを押した後 (ムービー撮影中) は、光学ズームはできません。
 - 4) デジタルズーム機能は使用できません。
 - 5) 音声なしのムービー撮影はできません。

露出補正を調整する

- ●意図的に撮影画像全体を明るくしたり暗くしたい場合など、露出の調整を行います。
- ●露出補正は、±1.5 E Vの範囲を0.3 E Vステップで調整できます。
- ●補正値は液晶モニターに表示されます。



「露出補正」を選択し、▶ボタンを押します。



- 2. スルー画像となり、露出補正調整バーが表示されます。
 - ▶ボタンを押すとカーソルが十側に動き、
 ばタンを押すとー側に動きます。

希望の補正値(明るさ)を選択し、MENU/SETボタンを押します。設定が完了し、1の画面に戻ります。

- *薄暗い所の被写体では補正を行なっても設定後の変化が分かりにくいことがあります。その場合、前後に何段階が補正値を変えて数枚撮影し、適切な画像を 選択することをおすすめします。
- *フラッシュを使用した場合は、補正効果が不充分になる場合があります。

ホワイトバランスを合わせる

- ●画像の色調は光源の種類によって変化します。殆どの場合はAUTOで撮影できますが、撮影時の環境・照明光に合わせ、ホワイトバランスを固定して撮影したい場合は設定を変更してください。
- ●設定したモードは液晶モニターにアイコンが表示されます。(AUTOでは表示しません。)



1.「ホワイトバランス」を選択し
 ▶ボタンを押します。



- ▼または▲ボタンを押して希望のモードを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、1の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。
- *通常の撮影に戻す時は「AUTO」に設定してください。

※設定できるモード

・AUTO(初期設定):カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。

・ 茶 昼光 :晴れた野外での撮影に適しています。
 ・ 選 選天や日陰での撮影に適しています。
 ・ 労 白熱灯 :白熱電球下での撮影に適しています。

※ホワイトバランスについて

人間の目には、照明する光の種類が変わっても、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラ等では、被写体周辺の照明 光の色に合わてバランス調整を行なって初めて、白い被写体は白に見えます。 この調整を、ホワイトバランスを合わせるといいます。

液晶モニターの明るさを調整する

●撮影場所の明るさに合わせて、液晶モニターの明るさを調整できます。



「モニター明るさ」を選択し、
 ★ボタンを押します。



- スルー画像となり、画面下にモニターの明るさ調整バーが表示されます。
 - ▶ボタンを押すとカーソルが十側に動き画面が明るくなります。
 ず。
 ボタンを押すと一側に動き画面が暗くなります。

お好みの明るさを選択し、 MENU/SETボタンを押し ます。設定が完了し、1の画面 に戻ります。

デジタルズーム機能を使う

- ●光学ズームの最大倍率から更に2倍、3倍に拡大して撮影すること ができます。
- ●デジタルズームを使っての撮影は、液晶モニターをご使用ください。 電子的な制御で拡大しているため、ファインダーを使っての撮影は できません。
- ●ムービー撮影では、デジタルズーム機能は使えません。



 「デジタルズーム」を選択し、▶ ボタンを押します。



- 2. ▼ または ▲ ボタンを押して 「ON | を選択し、

 ▶ボタンまた はMENU/SETボタンを押 します。 設定が完了し、1の画面に戻り ます。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。
- 1の画面で ◀ ボタンを押すと、 スルー画像に戻ります。撮影の 際は、ズームボタンのT側を止 まるまでいっぱいに光学ズーム させた後、一旦ボタンから指を 離し、再度Tボタンを押し続け るとデジタルズームとなります。 液晶モニター画像を確認しなが ら撮影してください。
- *液晶モニターにはズーム倍率(×2、 ×3)が表示されます。
- スョアルスホート。 *元に戻すにはW側を押してください。 53

A E 方式を変更する

- ●初期設定では中央重点測光になっていますが、スポット測光に変更 することができます。
- ●スポット測光では、被写体の狙い部分に確実に露出を合わせることができます。



「AE」を選択し、▶ボタンを押します。



- ▼または▲ボタンを押して「スポット」を選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、1の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。

※中央重点測光

主に撮影画面全体の中央部を測光して露出を決定します。特に画面中央部の被写体の明るさに合わせて撮影したい場合に適しています。

※スポット測光

撮影画面全体の中心部のみを測光して露出を決定します。逆光や被写体と背景とのコントラストの差が大きいなど、撮影画面の一部分の明るさに合わせて撮影したい場合に適しています。

スローシャッター速度に変更する

- ●通常(初期設定)のシャッター速度は1/8秒~1/2000秒となっていますが、1秒~1/2000秒に変更することができます。
- ●暗い場所での撮影はシャッター速度が遅くなりますから、手ぶれを防ぐために三脚をご使用ください。



「スローシャッター」を選択し、
 ★ボタンを押します。



- ▼ または ▲ ボタンを押して 「ON」を選択し、▶ボタンまた はMENU/SETボタンを押 します。
 - 設定が完了し、1 の画面に戻り ます。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。
- *スローシャッター速度は、ポートレート夜景撮影/フラッシュ発光禁止/遠景 撮影のモード使用時のみ有効となります。暗い場所では手ぶれを防ぐために三 脚をご使用ください。
- *通常のシャッター速度に戻すときは、設定を「OFF」にしてください。

ボイスメモ機能を使う

- ●一回、最長約30秒までの音声のみの録音ができます。
- ●カメラ本体上面のマイクをふさがないようご注意ください。



「ボイスメモ」を選択し、▶ボタンを押します。



- 2. 2の画面が表示され、録音可能な状態になります。シャッターボタンを押すと録音を開始します。
- *シャッターボタンを押さずに、MENU /SETボタンを押すと録音を開始せずに1の画面に戻ります。
- *残り時間がなくなると自動的に録音が 終了します。途中で止めたい場合は、 シャッターボタンを再度押してください。
- *録音中は、画像右上に経過経間が表示されます。
- *音声の再生方法は p 6 7 をご覧ください。
- *ボイスメモ機能を使用して音声録音すると、残り撮影可能枚数は少なくなります。

アフレコ機能を使う

- ●撮影済みの静止画像に音声を追加 (アフレコ) することができます。 また、録音済みの音声を消去したり書き換えることもできます。
- ●録音時間は1画像に付き最長約30秒間です。



「アフレコ」を選択し、▼ボタンを押します。



- 2. 撮影済みの画像が再生されます。
 ◄または▶ボタンを押して、音声を付けたい静止画像を選択します。
 *★♥マークが表示されているムービー画
- * ■マークが表示されているムービー画像には録音できません。
- *MENU/SETボタンを押すと、設定を無効にして1の画面に戻ります。



- 3. シャッターボタンを押すと録音 を開始します。 カメラ本体上面のマイクに向 かって音声を録音してくださ
- い。 *残り時間がなくなると自動的に録音が 終了します。途中で止めたい場合は、 シャッターボタンを再度押してくださ
- *録音中は、画像右上に経過経間が表示されます。

●録音済みの音声を消去する





- p57-2の画面のとき、音声を消去させたい画像を選択し、 DELボタンを押します。
- *音声録音されている画像には♥マークが点灯します。
- 2. 選択した画像の音声のみを消去する場合は「1コマ」を、音声録音されている画像の音声全てを一度に消去する場合は「全コマ」を、◀または▶ボタンで選択し、MENU/SETボタンを押します。
- *消去を実行しない場合は、「キャンセル」を選択するか再度 DELボタンを押します。
- 「消去中です」表示が消灯する と消去が完了し、RECメ ニュー画面に戻ります。
- *録音し直す場合は、 $p58-1\sim2$ の操作で録音した音声を一度消去し、 $p57-1\sim3$ の操作で改めて録音してください。
- *プロテクトされている画像や、カードや内蔵メモリに残量がない場合は録音できません。また、カードや内蔵メモリの残り容量が少ない場合、録音できないことがあります。
- *アフレコ機能を使用して音声録音すると、残り撮影可能枚数は少なくなります。

モノクロームモードで撮影する

●モノクローム画像(セピア、白黒)を撮影することができます。



1.「モノクローム」を選択し、
 ▶ ボタンを押します。



- 2. ▼または▲ボタンを押して「セピア」または「白黒」を選択し、
 ▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。
 設定が完了し、1の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。
- *通常のカラー撮影に戻すには、2の画面でOFFを選択し、▶ボタンまたは MENU/SETボタンを押してく ださい。

セットアップメニューを選択する

●セットアップメニューの各項目を変更することにより、自分に合った使いやすい設定でカメラを使用することができます。




1.「セットアップ」を選択し、
 ▶ボタンを押します。



セットアップメニューモード画面に入ります。
 セットアップメニュー設定の詳細は、p92をご覧ください。

REC(基本)メニューを使った設定

- ●「REC (基本)メニュー」モードに設定することで簡潔なメニュー設定が可能となります。モード設定の方法はp94をご覧ください。
- ●RECメニュー画面への入り方およびメニューの選択方法は、 「REC(応用)メニューを使った設定 | (p42)と同様です。
- 「REC (基本) メニュー」モードでは、▼または ▲ ボタンを押す毎に メニューは次のように切替わります。



- *RECメニュー画面のときに、◀ボタンを押すか、または「メニュー終了」を 選択してからMENU/SETボタンまたは▶ボタンを押すとRECメニュー モードは終了し、スルー画像(撮影可能な状態)に戻ります。
- *メニューの設定途中でもシャッターボタンを半押しするとスルー画像(撮影可能な状態) に戻ります。
- *次のメニューに関しては、「REC(応用)メニューを使った設定」で説明した内容と同様です(以降のページでの説明は省略いたします)。
 - ・ムービー (→ p48参照)
 - ・モニター明るさ (→ p52参照)
 - ・セットアップ (→ p60参照)

画像サイズを選択する

- ●4種類の画像サイズが選択できます。
- ●同じカード上で、各画像毎に異なる画像サイズを設定することができます。画像サイズを切替えるたびに、撮影可能な枚数も変更されます。撮影可能枚数は液晶モニターに表示されます。



「画質モード」を選択し、▶ ボタンを押します。



- ▼または▲ボタンを押して希望の画像サイズを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、1の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。

●各画像サイズの撮影可能枚数の目安(音声・動画なし)

画像サイズ	S D メモリーカード 6 4 M B 使用時	内蔵メモリ
2592 × 1944	約51枚	_
2048 × 1536	約85枚	_
1600 × 1200	約160枚	_
640 × 480	約640枚	約20枚

- *撮影する被写体によって撮影可能枚数が増減することがあります。
- *画像以外のファイルがあるとき、画質モードや撮影モードを切替えながら撮影した場合は、撮影可能枚数はこの表の限りではありません。表の数値は目安としてください。
- *各画像サイズと、2種類の圧縮率を組み合わせることもできます (p 4 5)。

再生する

撮影した画像を再生する


- ●撮影した画像を液晶モニターに再生することができます。
- ●画像再生の際、カメラの電源はON/OFFどちらの状態であって も構いません。
- ●電池の消耗に備えて、充電された予備の電池(別売、DR-LB4)のご準備、もしくはACアダプター(別売、型番:DR-AC4)のご使用をおすすめします。



- 1. PLAYボタンを押すと、液晶 モニターには、最後に撮影した 画像が再生されます。 カメラの電源がOFFの時(レン ズカバーの閉じている時) は2 秒以上押し続けることで画像が 再生されます。
- *撮影された画像データがない場合は、 「データがありません」と表示されま す。
- 4または▶ボタンを押す毎に、前の画像または次の画像が再生されます。
- *再生が終わったら、電池の消耗を防ぐために再度 P L A Y ボタンを押して、液晶モニターを消灯させてください。また、撮影しない場合はレンズカバーを閉じて電源を O F F にしておいてください。

●再生画像表示

液晶モニターには画像の他に、次のような情報が表示されます。 *情報を表示させない設定も可能です(p95)。



①記録メディア表示

使用メディアの種類を表示します。

- ・S D メモリーカードまたは マルチメディアカード :S D
- ・メモリースティック :MS
- ・内蔵メモリ : IN
- 注)マルチメディアカードを使用の場合でも、種類は「SD」と表示されます。
- ②ファイルNo.

カード内に記録されている「ディレクトリ番号」と「ファイル番号」を表示 します。

③プロテクト表示

画像がプロテクトされている場合に表示されます。

④デジタルズーム倍率

画像を拡大して再生(デジタルズーム)した時の倍率を表示します。

⑤電池残量表示

電池を使用している場合に電池残量を 2段階(p19)で表示します。

⑥画像番号

このカメラで再生できる最大コマ数は 999枚です。カード内に999枚を 超える画像ファイルがある場合は、再 生が実行されないことがあります。

7撮影日時

- 1)通常は、撮影したときの日時を表示します。
- 2) ムービー画像または音声付の静止 画像を再生中は、再生時間を表示 します。
- ⑧画像サイズ
- 1) 画像サイズを表示します。
- ムービー画像では、★ロークが表示されます。
- 静止画像が音声付きの場合は、画像サイズの上部に♥マークが表示されます。

⑨画質モード

撮影したときの画質モードを表示します。(ムービー画像では表示されません。)

ムービー(動画)を再生する




- PLAYボタンを押した後、
 ■または▶ボタンを押して見たいムービー画像を選択します。
- *ムービー画像には、**2** と表示されます。




- シャッターボタンを押すとムービー画像が再生されます。再生が終わると、1の画像に戻ります。
- *ムービー再生中の画面表示は、記録メディア表示・ファイル No.・画像番号表示・再生(経過)時間のみとなります。 *再生を途中で止めたい場合は、シャッターボタンを再度押してください。

ボイスメモを再生する

●ボイスメモ録音(p56)した内容を再生します。



- PLAYボタンを押した後、
 ■または ▶ ボタンを押してボイスメモ画像を選択します。
- *画面右上には、録音時間が表示されます。



- 2. シャッターボタンを押すと音声 が再生されます。再生が終わる と、1の画面に戻ります。
- *カメラ本体背面のスピーカー(p 15 参照)をふさがないでください。
- *画面右上には再生(経過)時間が表示されます。
- *再生を途中で止めたい場合は、シャッターボタンを再度押してください。

画像を拡大して再生する(デジタルズーム)

●再生画像を拡大表示することができます。



- PLAYボタンを押した後、
 ◆または▶ボタンを押して見たい画像を選択します。
 - ズームボタンのT側を押すと画像がズームインされ、Tボタンを押す毎にズーム倍率が上がります。
- *液晶モニターには、ズーム倍率が表示されます。
- *ズームアウトするには、ズームボタン のW側を押していきます。



- ◄、▶、▲、▼ボタンを押すと画像がスクロールしますので、見たい部分を表示させてください。
- *再生が終わったら、電池の消耗を防ぐ ために再度 P L A Y ボタンを押して、 液晶モニターを消灯させてください。

クイックビュー機能を使う

●予め「クイックビュー」モード(p94)に設定しておくと、撮影した画像をすぐに液晶モニターで再生確認することができます。




- ●ファインダーを使って撮影し、液晶モニターが消灯している場合: 画像は表示後に自動的に消灯します。
- ●液晶モニターを使って撮影した場合:
- 1) 撮影が終わると、撮影した画像を液晶モニターに再生します。
- 2) 約3秒後にスルー画像に戻ります。

再生した画像を消去する

- ●再生した画像(1コマまたは全コマ)を消去することができます。
- ●プロテクトされている画像は消去できません。
- ●消去した画像は元に戻せません。



- PLAYボタンを押した後、
 ◆または▶ボタンを押して、消去したい画像を選択します。
- *全コマを消去する場合は、どの画像が表示されていても構いません。



- *消去をやめる場合は、「キャンセル」を 選択するか再度 D E L ボタンを押して ください。1の画像に戻ります。



- 3. 消去が開始され、「消去中です」 画面が表示されます。消去が完 了すると再生画像に戻ります。
- *撮影された画像データがない場合は、 「データがありません」と表示されま す。
- *消去した画像は元に戻せません。

PLAYメニューを使う

- P L A Y メニューを使うことにより、様々な再生や不要な画像の消去など、画像の編集ができます。
- ●カメラの電源はON/OFFどちらの状態であっても構いません。



 PLAYボタンを押した後、 MENU/SETボタンを押す と、PLAYメニュー画面が表 示されます。

2. ▼または▲ボタンを押して設定するメニューを選択します。ボタンを押す毎にメニューモードは次のように切替わります。



- 3. メニュー選択後、▶ボタンを押すと、RECメニュー(p42) と同様に、選択したメニューの設定画面が表示されます。▼また は▲ボタンを押して希望の内容を選択後、▶ボタンまたはMEN U/SETボタンを押すと設定が完了し、1の画面に戻ります。
- 4. 1の画面(PLAYメニュー画面)のときに、◀ボタンを押すかまたは「メニュー終了」を選択してMENU/SETボタンを押すと、PLAYメニューモードは終了し、再生画像に戻ります。PLAYボタンを押して液晶を消灯させてください。
- *各メニューの詳細設定については、以降のページをご覧ください。
- *メニューの設定途中でもシャッターボタンを半押しすると再生画像に戻ります。

PLAYメニューを使う(つづき)

複数の画像を一度に見る(インデックス再生)

●液晶モニターに、同時に9コマまでの画像を表示できます。表示したい画像に素早くアクセスすることができます。また、不要な画像を消去することもできます。



「インデックス」を選択し、▶
 ボタンを押します。



- 2. 9コマの画像が同時に表示されます。メニューに入ったときの画像が赤枠で囲まれています。

 ▼、▶、▲、▼ボタンを押すと赤枠が移動しますので、表示したい(または消去したい)画像を囲んで選択してください。
- *先頭コマで ◀ボタンを、最終コマで ▶ ボタンを押すと 9 枚とも次の画像に入れ替わります。



- MENU/SETボタンを押す と選択した画像が標準の大きさ で表示されます。
- ※選択した画像を消去したい場合は、DELボタンを押します。 DELボタンを押した後の操作は p70-2~3と同様です。
- *メディア内の画像を全コマ消去する場合は、どの画像が表示されていても構いません。

画像をコピーする

●撮影した静止画像やムービー画像を別のメディアにコピーすることができます(1コマおよび複数コマ、または全コマを選択可能)。



「コピー」を選択し、▶ ボタンを押します。



- 各設定項目の画面が表示されます。
 最初に「コピーニ」が選択され
 - 最初に「コピー元」が選択されていますので、►ボタンを押します。
- *他の項目を選択する場合は、▼または▲ ボタンを押して選択します。



- 3. メディアの種類が表示されます。▼または▲ボタンを押して、コピーしたい画像が入っているメディアを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- *選択したメディアに画像やカードが 入っていない場合は、3の画面に戻り ます。



- 4. 2の画面で「コピー先」を選択して▶ボタンを押した後、▼または▲ボタンを押して、コピー先のメディアを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- *選択したメディアが容量不足などの場合は、エラーメッセージが表示された後、4の画面に戻ります。



- 5. 2の画面で「単位」を選択して
 ▶ボタンを押した後、▼または
 ▲ボタンを押して、「選択コマ」(1コマまたは複数コマを選択の場合)、または「全コマ」を選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。



- 全ての選択が完了したら、「実行」を選択し、▶ボタンまたは MENU/SETボタンを押します。
- *5の画面で「選択コマ」を選択した場合 は7へ、「全コマ」を選択した場合は9 へ進んでください。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして p73-1の画面に戻ります。







- 7. 8コマの画像が表示されます。
 ◄、▶、▲、▼ボタンを押すと赤枠が移動しますので、コピーする画像を赤枠で囲んで選択しMENU/SETボタンを押します。
- *先頭コマで ◀ボタンを、最終コマで ▶ ボタンを押すと 8 枚とも次の画像に入れ替わります。
- 8. 7で選択した画像は黄枠で囲まれます。選択を終了させる場合は、▼、▼、▲、▼ボタンで「終了」を選択し、MENU/SETボタンを押します(→9へ進む)。

他の画像も選択する場合は、再 度選択操作を行います (→ 7 へ 戻る)。

- *複数コマ選択する場合は7と8の操作 を繰り返します。
- 9. 確認画面が表示されます。実行する場合は、◀または▶ボタンを押して「はい」を選択し、 MENU/SETボタンを押します。
- *「いいえ」を選択し、MENU/SET ボタンを押すと、コピーを実行せずに 1の画面に戻ります。
- 10. コピーが開始され、「コピー中です」画面が表示されます。コピーが完了すると1の画面に戻ります。

不要な画像を消去する

- ●不要な静止画像やムービー画像などを消去することができます(1 コマおよび複数コマ、または全コマを選択可能)。
- ●消去した画像は元に戻せません。
- ●プロテクトされている画像は、プロテクトを解除しないと消去できません。



「消去」を選択し、▶ボタンを押します。




- 各設定項目の画面が表示されます。最初に「メディア」が選択されていますので、▶ボタンを押します。
- *他の項目を選択する場合は、▼または▲ ボタンを押して選択します。



- 3. ▼または▲ボタンを押して、消去したい画像が入っているメディアを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- *選択したメディアに画像やカードが入っていない場合は、3の画面に戻ります。







- 4. 2の画面で「単位」を選択して

 ▶ボタンを押した後、▼または

 ▲ボタンを押して、「選択コマ」
 (1コマまたは複数コマを選択
 の場合)、または「全コマ」を選択し、▶ボタンまたはMENU

 / SETボタンを押します。
 設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- 全ての設定が完了したら、「実行」を選択し、▶ボタンまたは MENU/SETボタンを押します。
- *4の画面で「選択コマ」を選択した場合 は6へ、「全コマ」を選択した場合は p78-8へ進んでください。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。
- 6. 8コマの画像が表示されます。
 ◄、▶、▲、▼ボタンを押すと赤枠が移動しますので、消去する画像を赤枠で囲んで選択し、MENU/SETボタンを押します。
- *先頭コマで ◀ボタンを、最終コマで ▶ ボタンを押すと 8 枚とも次の画像に入れ替わります。



7. p 7 7 - 6 で選択した画像が黄枠で囲まれます。選択を終了させる場合は、▼、▶、▲、▼ボタンで「終了」を選択しMENU/SETボタンを押します(→8 へ進む)。

他の画像も選択する場合は、再 度選択操作を行います (→ 6 へ 戻る)。

*複数コマ選択する場合は6と7の操作 を繰り返します。



- 確認画面が表示されます。実行する場合は、◀または▶ボタンを押して「はい」を選択し、MENU/SETボタンを押します。
- * 「いいえ」を選択し、MENU/SET ボタンを押すと、消去を実行せずに1 の画面に戻ります。
- 「消去中です」画面が表示されます。消去が完了すると1の画面に戻ります。

液晶モニターの明るさを調整する

- ●再生場所の明るさに合わせて、液晶モニターの明るさを調整できます。
- ●設定した明るさは、電源のON/OFFに関わらず、設定を変えるまで保持されます。



「モニター明るさ」を選択し、▶
 ボタンを押します。



- 2. 再生画像が表示され、画面下に モニターの明るさ調整バーが表示されます。
 - ▶ボタンを押すとカーソルが十側に動き画面が明るくなります。▼ボタンを押すと一側に動き画面が暗くなります。お好みの明るさを選択し、MENU/SETボタンを押します。設定が完了し、1の画面に戻ります。

プリントする画像を選ぶ(DPOF)/解除する

- ●DPOF (ディーポフ)とは、Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカメラで撮影した画像をDPOF対応のデジタルプリンタやラボプリントサービスでプリントするための情報をカードなどに記録するときの形式です。
- ●撮影した静止画像の中から、プリントしたいコマの指定(1コマおよび複数コマ、または全コマ)ができます。また、設定の解除も可能です。なお、ムービー画像はプリントできません。
- ●撮影した画像をプリントする際にデート(撮影した日時)を写し込むことができます。(デートなしも選択可能です。)



「プリント指定(DPOF)」を選択し、▶ボタンを押します。



- 各設定項目の画面が表示されます。最初に「メディア」が選択されていますので、▶ボタンを押します。
- *他の項目を選択する場合は、▼または▲ ボタンを押して選択します。
- 3. ▼または▲ボタンを押して、プリント(または設定解除)したい画像が入っているメディアを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- *選択したメディアに画像やカードが入っていない場合は、3の画面に戻ります。






4. 2の画面で「単位」を選択して ▶ボタンを押した後、▼または ▲ボタンを押して、1 コマまた は複数コマをプリント(または 設定解除) する場合は「選択コ マーを、全コマをプリントする 場合は「全コマON」を選択し ます。

> また、プリント設定を全て解除 させる場合は 「全コマOFF」 を選択します。選択後、▶ボタ ンまたはMENU/SETボタ ンを押します。設定が完了し、 2の画面に戻ります。

- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- 5. 2の画面で「デート」を選択し て▶ボタンを押した後、▼また は▲ボタンを押して、デートを プリントする場合は「全コマO N | を、デートをプリントしな い場合は「全コマOFF」を選 択します。選択後、▶ボタンま たはMENU/SETボタンを 押します。設定が完了し、2の 画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。

-9へ進んでください。

81





PLAY ♪ プリント指定 (DPOF) メディア 単位 デート 実行





- 7.8コマの画像が表示されます。
 ◄、▶、▲、▼ボタンを押すと赤枠が移動しますので、プリント(または設定解除)する画像を赤枠で囲んで選択し、MENU/SETボタンを押します。
- *先頭コマで ◀ボタンを、最終コマで ▶ ボタンを押すと 8 枚とも次の画像に入れ替わります。
- 8. 7で選択した画像は黄枠で囲まれます。選択を終了させる場合は、▼、▶、▲、▼ボタンで「終了」を選択しMENU/SETボタンを押します(→9へ進む)。
 他の画像も選択する場合は、再
 - 他の画像も選択する場合は、再 度選択操作を行います (→ 7 へ 戻る)。
- *複数コマ選択する場合は7と8の操作 を繰り返します。



- 9. 確認画面が表示されます。
- ※「選択コマ」「全コマON」を選択 している場合:▲または▼ボタン を押してプリント枚数を指定しま す。次に、◀または▶ボタンを押 して「はい」を選択し、 MFNU/SFTボタンを押しま す。
- *指定できる枚数は、1~99枚までです。 *「いいえ | を選択してMENU/SET ボタンを押すと、設定を無効にして1

の画面に戻ります。



- ※「全コマOFF | を選択している 場合:「はい」を選択し、MENU /SFTボタンを押します。
- *「いいえ | を選択してMENU/SET ボタンを押すと、設定解除を実行せず に1の画面に戻ります。
- 10. 「プリント指定中です」画面が 表示されます。設定(または解 除)が完了すると1の画面に戻 ります。
- * 従来の写真と同様にデジタルカメラの画像も一部店舗を除きプリント取扱店で プリントできます。詳しくはプリント取扱店にご相談ください。

画像サイズを小さくする (リサイズ)

- ●撮影した画像サイズを小さくさせることができます。リサイズさせると、データ容量が小さくなったファイルが新しく作成されます。
- E メールに画像を添付するなど小さな画像が必要なときに便利です。
- ●ムービー画像はリサイズできません。



「リサイズ」を選択し、▶ ボタンを押します。



- ▼または▲ボタンを押して、サイズを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。
- ※VGAは、640×480Pixelで、 QVGAは、320×240Pixelで記録されます。



- 3. 撮影画像が再生されますので、 ◀または▶ボタンを押してリサイズさせたい画像を選択します。MENU/SETボタンを押すとリサイズした画像が新しく記録され、1の画面に戻ります。
- *リサイズを実行しない場合は、▼または ▲ボタンで「戻る」を選択し、MENU /SETボタンを押します。
- *容量不足で保存できない場合は、「メモリがいっぱいです」と表示されます。

大事な画像をプロテクトする/解除する

- ●撮影した大事な静止画や動画を誤って消去しないように、画像をプロテクトすることができます(複数コマまたは全コマ単位での選択可能)。また、解除も可能です。
- ●カードをフォーマット(p93)すると、プロテクトされた画像でも消去されてしまいます。



プロテクト」を選択し、▶ボタンを押します。



- 各設定項目の画面が表示されます。最初に「メディア」が選択されていますので、▶ボタンを押します。
- *他の項目を選択する場合は、▼または▲ ボタンを押して選択します。



- ▼または▲ボタンを押して、プロテクト(または解除)したい画像が入っているメディアを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- *選択したメディアに画像やカードが入っていない場合は、3の画面に戻ります。



4. 2の画面で「単位」を選択して
 ▶ボタンを押した後、▼または
 ▲ボタンを押して、1コマまは
 複数コマをプロテクト(または
 解除)する場合は「選択コマ」を、全コマをプロテクトする場合は「全コマON」を選択します。

また、プロテクト設定を全て解除させる場合は「全コマOFF」を選択します。選択後、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。

- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- 全ての設定が完了したら、「実行」を選択し、▶ ボタンまたは MENU/SETボタンを押します。
- *「単位」の設定で「選択コマ」を選択した場合は6へ、「全コマON」または「全コマON」または「全コマOFF」を選択した場合は8へ進んでください。
- 6. 8コマの画像が表示されます。
 ▼、▶、▲、▼ボタンを押すと赤枠が移動しますので、プロテクト(または解除)する画像を赤枠で囲んで選択し、MENU/SETボタンを押します。
- *先頭コマで ◀ボタンを、最終コマで ▶ ボタンを押すと 8 枚とも次の画像に入れ替わります。








7. 6 で選択した画像は黄枠で囲まれます。選択を終了させる場合は、▼、▼ボタンで「終了」を選択しMENU/SETボタンを押します(→8へ進む)。

他の画像も選択する場合は、再 度選択操作を行います (→ 6 へ 戻る)。

- *複数コマ選択する場合は6と7の操作 を繰り返します。
- 8. 確認画面が表示され、「はい」が 選択されています。



* ◀または▶ボタンを押して「いいえ」を 選択し、MENU/SETボタンを押 すと、設定を無効にして1の画面に戻 ります。



- ※「全コマOFF」を選択している 場合:◀または▶ボタンを押して 「はい」を選択し、MENU/SET ボタンを押します。
- *「いいえ」を選択してMENU/SET ボタンを押すと、設定解除を実行せず に1の画面に戻ります。
- 9. 「実行中です」画面が表示され ます。設定(または解除)が完 了すると1の画面に戻ります。



画像を移動させる

- ●撮影した静止画像やムービー画像を別のメディアに移動させることができます。
- ●プロテクトされている画像は、プロテクトを解除しないと移動はできません。



「移動」を選択し、▶ボタンを押します。



- 各設定項目の画面が表示されます。最初に「移動元」が選択されていますので、▶ボタンを押します。
- *他の項目を選択する場合は、▼または▲ ボタンを押して選択します。



- 3. ▼または▲ボタンを押して、移動したい画像が入っているメディアを選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- *選択したメディアに画像やカードが 入っていない場合は、3の画面に戻りま す。







- 4. 2の画面で「移動先」を選択して 下▶ボタンを押した後、▼または は▲ボタンを押して、移動先の メディアを選択し、▶ボタンま たはMENU/SETボタンを 押します。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- *選択したメディアが容量不足で保存できない場合やカードが入っていない場合は、4の画面に戻ります。
- 5. 2の画面で「単位」を選択して
 ▶ボタンを押した後、▼または
 ▲ボタンを押して、「選択コマ」(1コマまたは複数コマを選択の場合)、または「全コマ」を選択し、▶ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。設定が完了し、2の画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 2の画面に戻ります。
- 全ての設定が完了したら、「実行」を選択し、► ボタンまたはMENU/SETボタンを押します。
- *5の画面で「選択コマ」を選択した場合 は7へ、「全コマ」を選択した場合は9 へ進んでください。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。







- 7. 8コマの画像が表示されます。
 ◄、▶、▲、▼ボタンを押すと赤枠が移動しますので、移動させる画像を赤枠で囲んで選択しMENU/SETボタンを押します。
- *先頭コマで ◀ボタンを、最終コマで ▶ ボタンを押すと 8 枚とも次の画像に入れ替わります。
- 8. 7で選択した画像は黄枠で囲まれます。選択を終了させる場合は、▼、▼、▲、▼ボタンで「終了」を選択しMENU/SETボタンを押します(→9へ進む)。

他の画像も選択する場合は、再 度選択操作を行います (→ 7 へ 戻る)。

- *複数コマ選択する場合は7と8の操作 を繰り返します。
- 確認画面が表示されます。実行する場合は、◀または▶ボタンを押して「はい」を選択し、MENU/SETボタンを押します。
- *「いいえ」を選択し、MENU/SET ボタンを押すと、移動を実行せずに1 の画面に戻ります。
- 10. 「移動中です」画面が表示されます。移動が完了すると1の画面に戻ります。

スライドショー再生を行なう

●撮影した画像を1コマ目から一定時間で順次再生していきます。



- 「スライドショー」を選択し、
 ▶ボタンを押します。
- 2. 1コマ目から約2秒間隔で順次 画像が再生表示されます。再生 が終了すると、最終コマで表示 が終わります。

※途中で再生を止めたい場合は、 MENU/SETボタンを押します。 終了した時点の画像が表示されます。

アフレコ機能を使う



「アフレコ」を選択し、▶ボタンを押します。

設定方法および機能の詳細は、 p57~p58と同様です。

セットアップメニューを選択する



- 1.「セットアップ」を選択し、▶
 ボタンを押します。
- セットアップメニューモード画面に入ります。
 セットアップメニュー設定の詳細は、p92をご覧ください。

- ●セットアップメニューの各項目を変更することにより、自分に合った使いやすい設定でカメラを使用することができます。
- ●各設定は、メイン電源のON/OFFに関わらず、設定を変えるまで保持されます。
- RECメニュー(p60)、またはPLAYメニュー(p91)の画面から「セットアップ」を選択すると、セットアップメニュー画面が表示されます。
- 2. ▼または▲ボタンを押して、設定するメニューを選択します。ボタンを押す毎にメニューモードは次のように切替わります。

ヌンを押す毎にメニューモードは次のように切替わりま?			
	フォーマット 4	(→	p 9 3)
	RECメニュー	(→	p 9 4)
	クイックビュー		p 9 4)
	情報表示	(→	p 9 5)
	サウンド	(→	p 9 6)
	日時設定	(→	p 9 7)
	セルフタイマー	(→	p 9 7)
	オートパワーオフ	(→	p 9 8)
'	ナンバーリセット	(→	p 9 8)
	優先メモリ	(→	p 9 9)
	言語	(→	p 9 9)
	アフレコ設定	(→	p 1 0 0)
	カスタム	(→	p 1 0 1)
	初期設定	(→	p 1 0 4)
	メニュー終了		

※セットアップメニュー画面のときに、、■ボタンを押すか、「メニュー終了」を選択してMENU/SETボタンを押すとセットアップメニューモードが終了します。

- *セットアップメニューモードを終了させると、液晶モニターの表示は、次のようになります。
 - RECメニューからセットアップメニューに入ったときは、RECメニュー画面に戻ります。
 - PLAYメニューからセットアップメニューに入ったときは、PLAYメニュー画面に戻ります。
- *メニューの設定中でもシャッターボタンを半押しすると、スルー画像(撮影可能な状態) もしくは再生画像表示の状態に戻ります。
- *各メニューの詳細設定は以降のページをご覧ください。

カードをフォーマットする

- ●カードをフォーマットすると購入時の状態に戻ります。
- ●フォーマットすると、プロテクト (p 8 5) された画像があっても 全て消去されてしまいます。ご注意ください。
- ●カードのフォーマットは必ずカメラ本体で行なってください。パソコンでフォーマットした場合、カードが正常に使用できなくなることがあります。



- 「フォーマット」を選択して
 ▶ボタンを押すと、メディア選択
 画面が表示されます。
 - ▼ または ▲ ボタンを押して、 フォーマットするメディアの種類 を選択し、▶ボタンまたはMENU ✓SETボタンを押します。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。



- 確認画面が表示されます。実行する場合は、◀または▶ボタンを押して「はい」を選択し、MENU/SETボタンを押します。
- *実行しない場合は、「いいえ」を選択し、 MENU/SETボタンを押します。



- フォーマットが開始され「カードフォーマット中」画面が表示されます。フォーマットが完了すると、セットアップメニュー画面に戻ります。
- ⊗フォーマット中は、電池/カード蓋を絶対に開けないでください。 カードが損傷する恐れがあります。

RECメニューを設定する

- ●REC 応用メニュー(初期設定)の内容を、REC 基本メニューに変更することができます。
- ●この機能の詳細については、p42,61をご覧ください。



- 「RECメニュー」を選択して
 ★ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
 - ▼または▲ボタンを押して「基本」を選択し、▶ボタンまたは MENU/SETボタンを押します。設定が完了し、セットアップメニュー画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。

クイックビューを設定する

- ●撮影後すぐに画像を液晶モニターに表示させて、撮った画像をその場で確認したい場合は、このモードを設定しておきます。
- ●この機能の詳細については、p69をご覧ください。



- 「クイックビュー」を選択して
 ★ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
 - ▼ または ▲ ボタンを押して 「ON」を選択し、▶ボタンまた はMENU/SETボタンを押 します。設定が完了し、セット アップメニュー画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。

画像情報を非表示にする

- ●撮影時または再生時に表示される画像情報(p36、p65)を、非表示にさせることができます。
- ●初期設定は「ON | (表示する) になっています。



- 「情報表示」を選択し▶ ボタンを押します。
 - ▼ または ▲ ボタンを押して 「OFF」を選択し、▶ ボタン またはMENU/SETボタン を押します。設定が完了し、 セットアップメニュー画面に戻 ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。

操作音を設定する

- ●ビープ音(各種操作時に鳴る音や警告音)、効果音またはシャッター 音を止めたり鳴らしたりすることができます。
- ●初期設定は「ON | (鳴る設定)になっています。



1. 「サウンド | を選択して▶ボタン を押すと、設定画面が表示さ れ、「ビープ音」が選択されてい ますので、▶ボタンを押します。



- フ. ▼ または ▲ ボタンを押して、 「ON | または「OFF | を選択 し、▶ボタンまたはMFNU/ SFTボタンを押します。1の 画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。



- 3. 1の画面で「効果音」を選択して▶ ボタンを押した後、▼または▲ボタ ンを押して、「ON | または「OFF | を選択し、▶ボタンまたはMFNU /SETボタンを押します。1の画 面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。
- 4. 1の画面で「シャッター音」を SET UP 選択して▶ボタンを押した後、 🕩 サウンド ▼または▲ボタンを押して、「O NIまたは「OFF」を選択し、 ▶ ボタンまたは MFNU/SFT ボ シャッター音 > ON タンを押します。1の画面に戻 OFF ります。
 - * **■** ボタンを押すと、設定を無効にして 1の画面に戻ります。



日時を調整する

●電池を抜いた状態で約24時間以上経つと、設定した日時は解除されます。この場合、再度設定を行ってください。



「日時設定」を選択して▶ボタンを押すと、日時設定画面が表示されます。

設定の方法は、p24-3~ p25-7をご覧ください。

*設定が完了すると、セットアップメ ニュー画面に戻ります。

セルフタイマーの時間を設定する

- ●セルフタイマーの作動時間を10秒(初期設定)から3秒に変更する ことができます。
- ●セルフタイマーモードは、10秒の設定(初期設定)では撮影毎に解除され、3秒の設定では撮影後も設定が保持され、連続してセルフタイマー撮影が可能になります。



- 「セルフタイマー」を選択して
 ▶ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
 - ▼ または ▲ ボタンを押して 「3秒」を選択し、▶ボタンまた はMENU/SETボタンを押 します。設定が完了し、セット アップメニュー画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。

オートパワーオフの時間を設定する

●オートパワーオフ機能(p37)が作動するまでの時間を3分(初期設定)から変更することができます。



- 「オートパワーオフ」を選択し
 ▶ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
 - ▼ または ▲ ボタンを押して 「10分」または「OFF」を選択し、► ボタンまたはMENU /SETボタンを押します。設 定が完了し、セットアップメ ニュー画面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。

ファイルNo.をリセットする

 \bigcirc ファイルNo. をリセットすることができます。



- 「ナンバーリセット」を選択し
 ▶ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
 - ▼ または ▲ ボタンを押して 「ON」を選択し、▶ボタンまた はMENU/SETボタンを押 すと、設定が完了します。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。

参考:

*初期設定は「OFF」になっており、下記のような連続したファイル番号を付番します。

X X X X X 1.jpg, X X X X X 2.jpg, X X X X X 3.jpg.

* No. リセットを「ON」にすると、カード内に本機で撮影した画像がない場合は、XXXXX1.jpgから付番します。本機で撮影した画像がある場合は、既に存在するファイル番号の次のNo. を付番します。

優先メモリを選択する

●カメラ内に、SDメモリーカード(またはマルチメディアカード)と メモリースティックカードの2枚を入れた場合、どちらのカードを 優先して記録させるかを選択できます。



- 「優先メモリ」を選択し、►ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
 - ▼または▲ボタンを押して、優先させるカードの種類を選択し ▶ボタンまたはMENU/SE Tボタンを押します。設定が完了し、セットアップメニュー画 面に戻ります。
- * ◀ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。

言語を変更する



- 1. 「言語」を選択し、▶ボタンを押すと、言語設定画面が表示されます。
 - 設定の方法は、p 2 4 をご覧く ださい。
- *設定が完了すると、セットアップメニュー画面に戻ります。また、◀ボタンを押すと設定を無効にしてセットアップメニュー画面に戻ります。

静止画に音声をつけて撮影する



- 「アフレコ設定」を選択し、▶ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
 - ▼または▲ボタンを押して希望 の設定を選択し、▶ボタンまた はMENU/SETボタンを押 します。設定が完了し、セット アップメニューに戻ります。
- *◀ ボタンを押すと、設定を無効にして セットアップメニュー画面に戻ります。

※「選択時」設定の場合

通常モード(初期設定)です。RECメニュー(p57)またはPLAYメニュー(p91)で「アフレコ」を選択設定した場合は、後から静止画像に音声を追加することができます。

※「常時」設定の場合

撮影毎に静止画像に音声を録音することができます。毎回、撮影が終わる毎に p 5 7 - 2 と同様のアフレコ画面が表示されますので、シャッターボタンを押して音声を録音してください。録音時間は最大約30秒間です。録音中は、画像右上に経過時間が表示されます。残り時間がなくなると自動的に録音が終了します。途中で止めたい場合には、シャッターボタンを再度押してください。

カスタム設定する

- ●撮影時の◀、▶ボタンに割り当てられたフラッシュモード、撮影モード(p38参照)の各選択項目のON/OFFを個別に設定することができます。設定後、撮影時に◀または▶ボタンを押すとONに設定してあるモードのみ選択できます。
- *全てのモードをOFF に設定することはできません。全てをOFF に設定した場合、フラッシュモード、撮影モードともAUTOがON に設定されます。
- ・ ・ ・ ・ 初期設定ではフラッシュモード、撮影モードともすべてONに設定されています。
- 本ボタンに露出補正設定を、▼ボタンにホワイトバランス切替えを 割り当てることができます。

図 露出補正設定をONに設定する。

撮影時に▲ボタンを押すことで露出補正を行なうことができるようになります。露出補正はデフォルト値に対して±0.6EV を0.3EV ステップで調整できます。±1.5EV の範囲をRECメニューの露出補正と組み合わせて使用することもできます。REC メニューの露出補正(p50)で+0.9EV に補正している場合、+0.3EV から+1.5EV まで調整できます。

窓 ホワイトバランス切替えを ON に設定する。

撮影時に▼ボタンを押すことでホワイトバランスを固定して撮影することができます。▼ボタンを押す毎にモードが切替わり、設定されたモードは液晶モニターに表示されます。表示されるアイコンとモードの関係は p 5 1 をご覧ください。

●ピント、露出を固定し撮影する機能を追加することができます。

些 AF 固定を ON に設定する。

フォーカスロック(p34)しながら(シャッターボタンを半押ししたまま)

▼ボタンを押すと、液晶モニターにアイコンが表示され、AFが固定されます。撮影後もAFは固定されたままになり、ピントを固定したまま繰り返し撮影することが可能です。

*ズームボタン、MENU/SET ボタン、◀ボタン、PLAY ボタンもしくは電源 OFF でピントの固定は解除されます。

Æ AE 固定を ON に設定する。

フォーカスロック(p34)しながら(シャッターボタンを半押ししたまま)▲ボタンを押すと、液晶モニターにアイコンが表示され、露出(AE)が固定されます。撮影後も露出(AE)は固定されたままになり、露出を固定したまま繰り返し撮影することが可能です。

- *ズームボタン、MENU/SET ボタン、PLAY ボタン、電源 OFF もしくはホワイトバランス切替えで露出の固定は解除されます。
- ●連写機能のON /OFF を設定できます。連写機能をON に設定するとシャッターボタンを押し続けることで連写することができます。 *ストロボ撮影時にはストロボの充電が完了してから次の撮影にうつります。





- 「カスタム」を選択し、▶ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
 - ▼または▲ボタンを押して希望 の設定を選択し、▶ボタンまた はMENU / SET ボタンを 押します。
- 1の画面で「フラッシュ」を選択して ▶ ボタンを押すとフラッシュモードの設定画面が表示されます。
 - ▼または▲ボタンを押して希望 のモードを選択し、▶ボタンま たはMENU / SET ボタン を押して設定を変更します。 設定が完了したら ◀ ボタンを 押し、1の画面に戻ります。







- 3. 1の画面で「マクロ」を選択して▶ ボタンを押すと撮影モードの設定画面が表示されます。 ▼または▲ボタンを押して希望のモードを選択し、▶ ボタンまたはMENU / SET ボタンを押して設定を変更します。 設定が完了したら ▼ ボタンを押し、1 の画面に戻ります。
- 4. 1の画面で「AF AE AWB」を 選択して▶ボタンを押すと各項 目の設定画面が表示されます。 ▼または▲ボタンを押して希望 のモードを選択し、▶ボタンまたはMENU / SET ボタンを押して設定を変更します。 設定が完了したら ◀ ボタンを押し、1の画面に戻ります。
- 5. 1の画面で「連写」を選択して ▶ボタンを押すと設定画面が表示されます。
 - ▼ または ▲ ボタンを押して、「ON」または「OFF」を選択し、▶ ボタンまたはMENU / SET ボタンを押します。1の画面に戻ります。

初期設定に戻す

●セットアップメニューで行なった様々な設定を、一度に初期設定に 戻すことができます。



- 「初期設定」を選択し、▶ボタンを押すと、確認画面が表示されます。◀または▶ボタンを押して「はい」を選択し、MENU/SETボタンを押します。設定が完了し、セットアップメニュー画面に戻ります。
- *「いいえ」を選択しMENU/SETボタンを押すと設定を無効にしてセットアップメニュー画面に戻ります。

パソコンと接続する

●カメラで撮影した画像は、付属のUSBケーブルを使用して、パソコンに転送することができます。

動作環境

1. Windows

O S : Windows 98 \ Windows 98SE \ Windows2000 \

Windows Me、Windows XP がインストール済み

メモリ : 16MB以上の使用可能なRAM(32MB以上

を推奨)

ディスプレイ : 3 2 0 0 0 色以上、解像度 6 4 0 × 4 8 0 pixel

以上の表示

その他 : CD-ROMドライブ搭載、USBポート標準装備

2. Macintosh

O S : Mac OS 9.0 / 9.1 / 9.2 / Mac OS X $(N - \tilde{y})$

ン 10.0.4-10.1)

 CPU
 : PowerPC以上搭載

メモリ : 16MB以上の使用可能なRAM(32MB以上

を推奨)

ディスプレイ : 3 2 0 0 0 色以上、解像度 6 4 0 × 4 8 0 pixel


以上の表示

その他 : CD-ROMドライブ搭載、USBポート標準装備

パソコンと接続する (つづき)

USBケーブルと接続する

- ●カメラの電源はOFFにします。
- ●カメラへUSBケーブルを接続したり外したりする際に、パソコン の電源を切る必要はありません。



- 1.パソコンの電源を入れ、Windows あるいはMac OSを起動します。
- Windows または Mac OS の通常 画面になったら、USBケーブ ルでカメラとパソコンを接続し ます。
- ※USBケーブルは、必ず付属のものをご使用ください。
- ※カメラをパソコンに接続しているときは、カメラの操作はできません。
- ※パソコンとの接続中は、USBケーブルやACアダプターを外したり、電池/カード蓋を開けたりしないでください。
- ※USBケーブルの接続を外すときも、カメラの電源はOFFにしてください ※パソコンとの通信時にはACアダプター (別売) のご使用をおすすめします。 ACアダプターの接続/取り外しは、カメラの電源がOFFで、パソコンとカ メラが接続されていない状態で行なってください。

パソコンと接続する(つづき)

画像をダウンロード(転送)する

- ●電池の消耗を防ぐため、ACアダプター(別売、型番:DR-AC4) のご使用をおすすめします。
- Windows 98 および Windows 98SE をご使用の場合は、最初に 「USBデバイスドライバーソフト」(付属のCD-ROM) をインストールしてください(p109~p110)。
- 1. パソコンの電源を入れ、Windows あるいは Mac OS を起動します。 USBケーブルでカメラとパソコンを接続(P106)します。
- 2. Windows の場合、「マイコンピュータ」を開き、新しく作られた「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックします。 Mac の場合、デスクトップ上に「名称未設定」アイコンが表示されます。
- 3. 「DCIM | フォルダをダブルクリックします。
- 4. 「100KONIC」をダブルクリックすると、画像ファイルの アイコンが表示されます。
- *「100KONIC」の最初の3ケタの数字は、カード内に存在するディレクトリにより異なります。
- 5. ファイルをダブルクリックすると、画像が表示されます。保存する場合は、任意の場所にコピーしてください。

注意!

- ※カメラの内蔵メモリに画像データが記録されていない場合や、画像データが記録されたカードがカメラに入っていない場合はパソコンと接続できません。
- ※必要に応じて、画像ファイルをハードディスクなど他のメディアにコピーしたり、消去することができます。ご使用のOSの使用説明書をご参照ください。なお、この操作により生じた損害や障害等についての保証・責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。

パソコンと接続する(つづき)

- ※大切なデータは必ずバックアップを取ってください。
- ※カメラで設定したプロテクト設定は、ファイルの読み取り専用属性をセットしたものです。パソコンでこの属性を変更しないでください。パソコンで変更した場合、カメラで設定したプロテクト設定は無効となってしまいます。
- ※カードに保存されている画像データのファイル名やディレクトリ名をパソコンで変更したり、カメラによる画像データ以外のファイルをパソコンで書き込んだりしないでください。そのカードをカメラに入れても、パソコンで変更したり新しく入れたりした画像は、カメラで再生できません。また、カメラの機能にも支障をきたすことがあります。
- ※カードをパソコンでフォーマットしないでください。データが破損する場合があります。
- ※画像を編集する場合は、パソコン側へ画像をコピーしてから行ってください。

オンラインラボ工房をインストールする

付属の「オンラインラボ工房」CD-ROMをインストールするとカメラで撮影した画像をインターネット上で保管したり、高画質プリントを注文することもできます。

*対応OSは、Windowsのみです。

●オンラインラボ工房とは・・・

- デジタル百年プリント インターネットで高画質プリントを簡単に注文することができます。
- 2) オンラインアルバム インターネット上に画像を保管して、ご家族・ご友人と共有することができます。
- オンラインパーク 撮影した画像を使って色々な楽しみ方ができます。

●インストール方法

- 1) Windows を起動した後、オンラインラボ工房の CD-ROM を、CD-ROM ドライブにセットします。
- 自動的にインストーラーが起動しますので、画面に従ってインストールしてください。
- ※従来の写真と同様にデジタルカメラの画像も一部店舗を除きプリント取扱店でプリントできます。詳しくはプリント取扱店にご相談ください。

付属のCD-ROMをインストールする

USBドライバーソフトをインストールする

- ●Windows 98 およびWindows 98SEをご使用の場合のみインストールしてください。他のOSをご使用の場合は、インストールの必要はありません。
- ●カメラの電源はOFFにします。
- ●電池の消耗を防ぐため、A C アダプター (別売、型番: D R ー A C 4) のご使用をおすすめします。
- 1) パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
- USBケーブルでカメラとパソコンを接続後(p106)、 カメラの電源をONにします。
- 3)「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されます。



- 4) 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 5)「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」をクリックし、「次へ」をクリックします。



6)「検索場所の指定」をクリックします。「D:¥」を入力し、「次へ」をクリックします。



- *ここでは、CD-ROMドライブ EDドライブとして説明します。
- *インストールに必要な INFファイルは「D:¥ | にあります。
- *別の検索場所を指定する場合は、 「参照」をクリックしてください。
- 7)「次へ」をクリックします。



8)「完了」をクリックします。これでUSBデバイスドライバーのインストールは終了です。



ユーザーズガイド(使用説明書)をインストールする

- ●付属のCD-ROMの中にも使用説明書(本書)が入っています。必要に応じてインストールしてください。
- 1. Windows
- ●ユーザーズガイド(使用説明書)のインストール




- 1) パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
- (2) 付属のCD-ROMをCD-ROM ドライブにセットします。
- 3)「スタート」ボタンをクリックしてから「ファイル名を指定して実行」を クリックします。
- 4) 「ファイル名を指定して実行」の画面が表示されます。 「D:¥install.exe|を入力し「OK|をクリックします。



■図 *ここでは、CD-ROMドライブ をDドライブとして説明していますが、パソコンの「マイコン ピュータ」からCD-ROMドライブに表示されているアルファベットをご確認ください。

5) $\lceil KONICA \quad KD-500Z$ セットアップメニュー \rceil の中の、 $\lceil QuickTime \rceil \lceil Adobe Acrobat Reader \rceil$ $\lceil KD-500Z$ ユーザーズガイド \rceil の全てがチェックされていることを確認し $\lceil OK \rceil$ をクリックします。



- 6)上記5)でチェックしたソフトウェアを順番にインストールしま すので、画面の指示に従って操作してください。
- 注) インストールの途中で「キャンセル」をクリックした場合、インストールは 完了しませんので、再度インストール作業が必要になります。 但し、再起動は全てのインストール終了後に行ってください。
- 7) 全てのインストールが終了すると「KD-500Zセットアップ メニュー」画面が表示されます。「OK」をクリックすると作業 は完了します。



- ●ユーザーズガイド (使用説明書) を見る
- デスクトップ上の「KD-500Zユーザーズガイド」アイコン をダブルクリックします。
- 2) 「KD-500Zユーザーズガイド | が表示されます。

- 2. Macintosh
- ※QuickTimeのインストールは必要ありません。
- ●Adobe Acrobat Readerのインストール
- ※既にインストールされている場合、または、MacOSXをご使用の場合は、インストールの必要はありません。
- 1) パソコンの電源を入れ、付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2) 「Konica」アイコンをダブルクリックしま す。
- Japanese Japanese Jアイコンをダブルクリックします。
- 5) 「Acrobat Reader Installer」 をダブルクリックします。
- 6) 画面の指示に従って操作してください。

Konica

- ●ユーザーズガイド(使用説明書)のインストール
- 1) 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2) **(Konical アイコンをダブルクリックします。**
- 3) 「Manual」アイコンをダブルクリックします。
- 4) 「GUIDE_JP」を任意の場所にコピーします。
- 5) 任意の場所にコピーした「GUIDE_JP」をダブルクリック すると「KD-500Zユーザーズガイド」が表示されます。

海外旅行にお持ちになる場合

専用 A C アダプターキット (別売、型番: D R - A C 4) のご使用について

- ●ACアダプターは、表示された電源電圧(AC100V~AC240V)以外の電圧で使用しないでください。
- ●付属のACケーブルは、電源電圧が125V以下の地域でのみご使用になれます。125V以上の地域では、変圧器により100V~125Vへ変圧しご使用ください。

付属の充電器(型番: DR-BC-K4) のご使用に ついて

- ●充電器は、表示された電源電圧(AC100V~AC240V)以 外の電圧で使用しないでください。
- ●電源コードは、電源電圧が125V以下の地域でのみご使用になれます。125V以上の地域では、変圧器により100V~125V へ変圧しご使用ください。

保証書について

- ●本機は国内仕様です。付属している保証書は、日本国内でのみ有効です。
- ●外国で万一、故障や不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよび、その費用についてはご容赦ください。

お手入れと保管について

お手入れ時のお願い

お手入れの際は、ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。

- ・お手入れの際は、最初に電池を取り出してください。また、ACアダプターを使用の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- カメラの外装には、印刷や塗装がしてあります。ベンジンやシンナーなどで拭いたりすると変色したり、塗装や印刷が剥げることがあります。
- ・汚れたときは、柔らかい乾いた布でホコリを拭いてください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤(台所用)に布を浸し、よく 絞ってから拭いて、柔らかい乾いた布で仕上げてください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

使用後のお願い

長時間使用しないときは、電池を取り出してください。また、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 長時間電池を入れたままにすると、液漏れを起こし、故障の原因となります。
- ・保管するときは、本機・電池共、涼しく湿気の少ない、なるべく温度の一定した所に保管してください。

推奨温度: 15℃~25℃ 推奨湿度: 40%~60%

カードについて

取扱いについて

- ・曲げたり、強い力や衝撃を加えないでください。
- ・湿度の高い所、ほこりや湿気の多い所、静電気や電磁波の発生しやすい所に保管しないでください。
- ・端子部にゴミや水、異物を付着させないでください。

お手入れと保管について (つづき)

画像データについて

- ・他機種やパソコンで記録された画像やファイルの消去はパソコンで 行なってください。
- ・お客様または第三者がカードの使い方を誤ったり、カードが静電気や電気的ショックなどの影響を受けたり、故障や修理した場合、記録したデータが消滅することがあります。記録したデータの消滅による損害については、当社では一切責任を負えませんので予めご了承ください。

液晶モニターについて

- ・液晶モニターは、精密度の高い技術で作られています。99.98% 以上の有効画素がありますが、0.02%以下の画素欠けや常時点灯 するものがあります。
- 寒い所で使うと、はじめは画面が通常より少し暗くなりますが、本体内部の温度が上がってくると通常の明るさになります。
- ・ほこりや指紋などが付着して汚れたときは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。

故障かな?と思ったら

●下表に従って点検しても直らないときは、お買い上げ店または、コニカサービス サポートセンター(P123)にお問い合わせください。

	こんなときは	ここをご確認ください	ページ
電源	電源が入らない	・電池が消耗している・電池が正しい向きで入っていない・ACアダプターが正しく接続されていない	1 9 1 9 2 2
	電源を入れても すぐに切れる	・電池が消耗している ・低い温度の所で使用している	1 9 1 2 0
撮影	シャッターボタン を押しても撮れな い	 ・電源がONになっていない ・SDメモリーカードまたはメモリスティックがライトプロテクトされている ・撮影可能枚数いっぱいに撮っている → 不要な画像は削除してください ・セルフタイマー撮影になっている ・フラッシュが充電中である 	2 3 1 3 7 0 7 6 4 1 3 9
	ピントが合わない	・被写体が画面中央にない・ピントが合わせにくい被写体である・レンズが汚れている・被写体との距離が合っていない	3 4 3 4 3 1 3 2
	液晶モニターの 表示や画像が はっきりしない	・液晶の明るさ調整が合っていない・指紋やほこりがついている	52,79
	フラッシュが 発光しない	・フラッシュが「発光禁止」モードに なっている	4 0

故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは	ここをご確認ください	ページ
再生	再生できない	・ P L A Y ボタンが O N になっていな	6 4
		・撮影された画像データが入っていない	6 4
		・画像データを全て消去した	70.76.93
	画像が自然な色合 いにならない	・ホワイトバランスが合っていない 状況の可能性がある	5 1
	画像が暗い	・距離が遠くてフラッシュ光が届かなかった	3 9
		・光量が不足していた	3 3
	画像が明るすぎる	・被写体に近づきすぎてフラッシュ を発光した	3 9
その他	パソコンに転送 できない	・パソコンと正しく接続されていない	1 0 6
		カメラに撮影済みの画像データが 入っていない	1 0 7
	日付が正しく 表示されない	・電池を外したまま 2 4 時間以上経過 していた	9 7

おもな仕様

形式	:ズームレンズ付デジタルスチルカメラ
有効画素数	:5.0メガピクセル
記録媒体	:内部記録媒体;約2MBフラッシュメモリ内蔵
	外部記録媒体;SDメモリーカード、マルチメディア
	カード、メモリースティック
記録画素数	:2592×1944pixel (約51枚/SDメモリーカード64MB時)
	2048×1536pixel (約85枚/SDメモリーカード64MB時)
	1600×1200pixel (約160枚/SDメモリーカード64MB時)
	640×480pixel (約640枚/SDメモリーカード64MB時)
記録方式	:静止画;JPEG(DCF準拠注1)/
	DPOF対応 ^{注2}
	静止画音声,音声;WAV形式に準拠
	ムービー;DCF準拠(AVI形式 Motion
	JPEGに準拠)
撮像素子	:1/1.8インチCCD、
	総画素数 2690 × 1994pixel(約536万画素)
撮影レンズ	:F2.8~4.9, f=8~24mm (6群7枚)
	(135サイズカメラ換算で39~117mm相当)
焦点調節/測光方式	:CCD像面輝度信号によるTTL中央重点測光、
	スポット測光
撮影範囲	:通常撮影;広角側 0.5m~∞、望遠側 0.8m~∞
	マクロ撮影;広角側 6cm~∞、
	望遠側 0 . 5 m~∞
絞り	:広角側;F2.8/F4.7、望遠側;F4.9/F8.2
シャッター速度	:静止画 ;約1秒~1/2000秒、
	ムービー;約1/30秒~1/5000秒
露出制御	:プログラムAE(3EV~15.5EV)
ホワイトバランス	:自動補正、手動設定可(昼光、曇天、白熱灯、蛍光灯)
ファインダー	:実像式ズームファインダー
フラッシュ	:内蔵式自動調光フラッシュ、発光間隔・約5秒、
	撮影可能範囲・広角側 約0.5m~3.5m、
	望遠側 約0.5m~2.0m、
	充電中はファインダーLEDの赤ランプ点灯

おもな仕様(つづき)

撮影モード	最影モード :単写/赤目軽減/フラッシュ強制発光/ポートレート				
	夜景/フラッシュ発光禁止/マクロ/遠景/セルフタ				
	イマー(10 秒、3 秒)/デジタルズーム(×2、×3)/				
	ムービー(320×240、最長約30	秒音声	「付) /		
	モノクローム(白黒、セピア)				
液晶モニター	:バックライト付き1.5インチ低温ポリシ	リコン	TFT		
	液晶カラーモニター				
再生	:1コマ/インデックス再生/スライドシ	ョー再生	ŧ/		
	デジタルズーム再生				
消去	:1コマ/指定コマ/全コマ/フォーマット				
L E D表示	: セルフタイマーLED、ファインダーLED				
ブザー	:撮影時、各種警告時				
オートデート	:2050年までの年月日・時分を記録注3				
電源	:リチウムイオン電池、専用ACアダプター(別売)				
入出力端子	:USB端子				
動作温度	:0℃~50℃(湿度20%~80%)				
大きさ	:9 4 (W) × 5 6 (H)× 2 9 . 5 (D)mm(突起部除く)				
質量(重さ)	:約198g (電池、カード別)				
付属品	付属品	日本	日本以外		
	1) リチウムイオン電池(型番:DR-LB4)	0	0		
	2) 充電器 (型番: DR - BC - K4)・電源コード	0	0		
	3) USB ケーブル	0	0		
	4) CD-ROM	0	0		
	5) ストラップ	0	0		
	6) 使用説明書(本書)	0	_		
	7) クイックガイド	_	0		
	8) 品質保証書	0	0		
	9) コニカカード 10) オンラインラボ工房(CD-ROM)	0			
	10) オンラ1ンラホ工房(CD-ROM) 11) SDメモリーカード	0			
	11/ 30 / 6/ // 1		\cup		

^{*}上記性能については、当社試験条件によります。

^{*}製品の仕様および外観については予告なく変更することがあります。

おもな仕様(つづき)

- 注1.DCFとは、主としてデジタルカメラの画像ファイルを、関連機器間で簡単に利用しあうことを目的として規定された(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- 注2. DPOFとは、キャノン株式会社、コダック株式会社、富士写真フィルム株式会社、松下電器産業株式会社の4社で規定し、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたい画像や枚数などの指定情報を記録媒体に記録するための規格「Digital Print Order Format | の略称です。
- 注3.日付・時刻のバックアップ電池として、マンガンシリコンリチウム電池を使用しています。バックアップ電池は $3\sim5$ 年に1度の交換をおすすめします。(有料)

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げ店へお申し付けください。

●保証書 (別添付)

お買い上げ店からお受け取りの際は、お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずご確認ください。保証書はよくお読みになったあと保存してください。

- ※保証期間は、お買い上げ日から本体1年間です。
- ●修理を依頼されるときは P117~118の表に従って ご確認のあと直らないときは、 接続している電源を外してから、お買い上げ店へご連絡ください。
- 注)修理品をご持参・お持ち帰り の際の交通費、またはご送付さ れる場合の送料および緒掛かり はお客様のご負担とさせていた だきます。なお、ご送付の場合 は適切な梱包の上、紛失防止の ため、受け渡しの確認のできる 手段(簡易書留や宅配便)をご 利用ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げ店で修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げ店にお持ちください。

- 注)使用上の誤り、当社以外での修理・改造・分解による故障による故障との不備による故障は保、砂力象になりません。また水災などの事故によるが変に、火災などの事故によるなだけなく、で理が最にないなり、後理が可能がどうションにご相談ください。
- ●保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品につ きましては、ご希望により有料 で修理させていただきます。 但し、デジタルスチルカメラの 補給用性能部品(製品の機能を 維持するために必要な部品)は 生産打ち切り後8年間が目安です。

保証とアフターサービス (つづき)

カメラ本体に関する技術的なお問い合わせは・・・

●株式会社コニカサービス サポートセンターまで

住所 :〒191-0003 東京都日野市日野台 5-22-17

電話 : 0 4 2 - 5 8 7 - 1 0 4 4

FAX: 042-584-7556

●電話での受付時間のご案内

10:00~17:00

●休業のご案内

土・日曜日・祝日

その他の休業日(年末、年始、夏期休暇)

カメラ本体の修理に関するお問い合わせは・・・

●サービスステーション(本製品についてのお問い合わせ・修理の受付窓口)

東京(新宿) 160-0022 東京都新宿区新宿 3-26-11 新宿高野ビル 4F

TEL(03)5269-0691(代)

大阪 541-0059 大阪市中央区博労町 4-4-1 コニカ大阪ビル 3F

TEL(06)6253-0251(代)

名古屋 460-0008 名古屋市中区栄 2-2-17 名古屋情報センタービル 3F

TEL(052)221-8950(代)

福岡 812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-4-4 安田生命博多ビル 8F

TEL(092)451-4810(代)

札幌 060-0003 札幌市中央区北三条西 1-1-1 ナショナルビル 7F

TEL(011)271-6434(代)

仙台 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 NAViS ビル 4F

TEL(022)298-9050(代)

広島 730-0037 広島市中区中町 8-6 フジタビル 1F

TEL(082)249-4116(代)

●営業時間のご案内

新宿 10:30~18:30、その他 9:00~17:25

●休業のご案内

土・日曜日・祝日

その他の休業日(年末、年始、夏期休暇、新宿は特別休館日もあります) ※詳しくはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

*コニカのホームページ http://www.konica.co.jp



163-0512 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル

カメラ本体に関する技術的なお問い合わせは・・・

●株式会社コニカサービス サポートセンターまで

住所 : 〒191-0003 東京都日野市日野台 5-22-17

電話 : 0 4 2 - 5 8 7 - 1 0 4 4 F A X : 0 4 2 - 5 8 4 - 7 5 5 6

●電話での受付時間のご案内

10:00~17:00

●休業のご案内

土・日曜日・祝日

その他の休業日(年末、年始、夏期休暇)